KORFLAME
FIREPLACE & OUTDOOR KITCHEN

BEDIENUNGSANLEITUNG

Elektrokamine

Sicherheit, Einbau, Gebrauch und Pflege der Elektro-Einsätze Korcam und Kormet, des dreiseitigen Korvista und des Lavoro mit Kaminverkleidung.



Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch des Kamins vollständig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

DE

1 Sicherheitshinweise

Um eine Überhitzung zu vermeiden, darf das Heizgerät nicht abgedeckt werden.
Das Symbol eines durchgestrichenen Heizgeräts bedeutet: nicht abdecken. Keine Kleidung, Handtücher oder Gegenstände auf oder vor das Gerät legen.

Kinder und schutzbedürftige Personen

- Kinder unter 3 Jahren fernhalten, es sei denn, sie werden ständig überwacht.
- Kinder von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn es in normaler Gebrauchslage installiert ist und sie beaufsichtigt oder eingewiesen sind und die Gefahren verstehen. Sie dürfen es nicht einstecken, regulieren, reinigen oder warten.
- Kinder ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung dürfen das Gerät nur unter Aufsicht oder nach Unterweisung benutzen, wenn sie die Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen und es nicht ohne Aufsicht reinigen.
- **Vorsicht:** Teile wie der Warmluftauslass werden sehr heiß und können Verbrennungen verursachen. Vorsicht bei Kindern und schutzbedürftigen Personen.

Elektrische Sicherheit

- Nur an geerdete Steckdose gemäß Typenschild (220–240 V ~, 50/60 Hz) anschließen.
- Der Netzstecker muss nach dem Einbau zugänglich bleiben.
- Keine Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdosen oder externen Zeitschaltuhren verwenden.
- Netzanschlussleitung nicht einklemmen, nicht unter Teppichen verlegen und vom Warmluftauslass fernhalten.
- Eine beschädigte Netzanschlussleitung muss durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden.
- Nicht benutzen, wenn das Gerät heruntergefallen oder sichtbar beschädigt ist. Gehäuse nicht öffnen; keine vom Benutzer zu wartenden Teile.

Modelle mit Heizung

- Das Heizgerät nicht mit Programmiergerät, Zeitschaltuhr, separatem Fernsteuerungssystem oder einer anderen Einrichtung verwenden, die es automatisch einschaltet – Brandgefahr, wenn es abgedeckt oder falsch aufgestellt ist.
- Nicht in unmittelbarer Umgebung von Bad, Dusche oder Schwimmbecken benutzen.
- Nicht in Räumen benutzen, in denen brennbare Flüssigkeiten oder Gase lagern.
- Vorhänge, Möbel und andere brennbare Materialien vom Warmluftauslass fernhalten.

2 Einbau

Wahl des Aufstellorts

- Nur in einem trockenen Innenraum installieren, nicht im Badezimmer.
- Geerdete Steckdose nahe der Öffnung vorsehen, nicht direkt über dem Gerät, damit der Stecker erreichbar bleibt.
- Keinen Fernseher oder anderes Elektrogerät direkt über dem Warmluftauslass montieren.

Einbaueinsätze (Korcam, Kormet)

1. Den Kamin bestellen, bevor die Öffnung gebaut wird. Öffnung nach dem Einbaumaß Ihres Modells (Tabelle) bauen und am Produkt selbst prüfen.
2. Die Öffnung muss das Gewicht des Einsatzes tragen. Ihre Rückseite nicht mit Dämmstoff oder Stoff verschließen.
3. Leitung zur Steckdose führen, dann den Einsatz einschieben, ohne die Leitung einzuklemmen.
4. Den Einsatz so befestigen, dass er weder kippen noch herausrutschen kann.
5. Stecker einstecken und Funktion prüfen, bevor die umgebende Wand fertiggestellt wird.

Modell	Einbaumaß	Modell	Einbaumaß
80	74 × 25 × 39 cm	80 S	77 × 23 × 49 cm
100	94 × 25 × 39 cm	100 S	97 × 23 × 49 cm
130	124 × 25 × 39 cm	130 S	127 × 23 × 49 cm
160	Korcam 145 / Kormet 146 × 25 × 39 cm	160 S	157 × 23 × 49 cm
180	174 × 25 × 39 cm	180 S / 200 S	177 / 197 × 23 × 49 cm

Breite × Tiefe × Höhe. **S** = mit Heizung. 180 S: Kormet-Modell, 200 S: Korcam-Modell.

Korvista und Lavoro

- **Korvista:** Die magnetische Glasfront an allen drei Seiten frei lassen, damit sie zum Reinigen abnehmbar ist.
- **Lavoro** (Korcam-80-S-Einsatz in freistehender Kaminverkleidung, 120 × 90 × 38 cm): auf ebenen, stabilen Boden stellen, nicht auf einen Teppich, der die Lufteinlässe verdeckt. Nichts auf die Verkleidung über dem Warmluftauslass stellen.

3 Bedienung

Diese Kamine benötigen keinen Schornstein, und es wird nichts verbrannt. Modelle mit Heizung (**S**-Modelle und Korvista) heizen den Raum zusätzlich mit einem Heizlüfter; die übrigen Modelle erzeugen nur einen Flammeneffekt. Flammeneffekt, Holzscheiteffekt, Beleuchtung und – bei Modellen mit Heizung – die Heizung werden getrennt geschaltet. Je nach Modell wird das Gerät mit der Fernbedienung, dem Bedienfeld oder der mobilen App über Bluetooth bedient.

Einschalten

1. Stecken Sie den Netzstecker ein.
2. Schalten Sie das Gerät mit der Fernbedienung oder dem Bedienfeld ein. Der Flammeneffekt geht an.
3. Stellen Sie Flammen- und Holzscheiteffekt, Lichtfarbe und Klangeffekt nach Wunsch ein.
4. Schalten Sie bei Modellen mit Heizung die Heizung nur ein, wenn sich nichts vor dem Warmluftauslass befindet.
5. Zum Ausschalten zuerst die Heizung, dann das Gerät ausschalten. Ziehen Sie den Stecker, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.

Funktionen

- **Flammen- und Holzscheiteffekt:** LED-Beleuchtung; auch ohne Heizung und zu jeder Jahreszeit nutzbar.
- **Beleuchtung:** RGB-Beleuchtung mit 7 Farben.
- **Klangeffekt:** das Knistern eines Holzfeuers; abschaltbar.
- **Timer:** schaltet das Gerät nach der eingestellten Zeit aus.
- **Mobile App:** Verbinden Sie Ihr Smartphone über Bluetooth mit dem Gerät und nutzen Sie die Funktionen der Fernbedienung in der App.
- **Heizung (S-Modelle, Korvista):** Ein Heizlüfter bläst warme Luft aus dem Auslass. Nur benutzen, solange jemand im Raum ist.

Fernbedienung
Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät. Funktioniert sie nicht mehr, wechseln Sie die Batterien. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen, und bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

4 Pflege und Wartung

Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen aus, ziehen Sie den Stecker und lassen Sie es abkühlen.

Gießen Sie niemals Wasser oder Reinigungsmittel auf oder in das Gerät.

- Reinigen Sie Gehäuse und Frontglas mit einem weichen, leicht feuchten Tuch und wischen Sie anschließend trocken. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Lösungsmittel oder Sprays.
- Korvista: Nehmen Sie die magnetische Glasfront zum Reinigen ab und setzen Sie sie vorsichtig wieder ein. Fassen Sie das Glas mit beiden Händen an.
- Entfernen Sie regelmäßig Staub von den Lufteinlässen und dem Warmluftauslass mit einer weichen Bürste oder einem Staubsauger; Staub verringert die Heizleistung und kann Geruch verursachen.
- Beim ersten Gebrauch der Heizung oder nach längerer Pause kann ein leichter Geruch auftreten. Das ist normal und verschwindet nach kurzer Zeit.
- Lassen Sie Reparaturen nur vom Händler oder von Korflame ausführen. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.

Entsorgung

Entsorgen Sie das Gerät und die Batterien der Fernbedienung nicht mit dem Hausmüll. Geben Sie sie bei einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte bzw. Altbatterien ab.

5 Störungsbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Kein Strom; der Stecker steckt nicht ganz in der Steckdose.	Stecker, Steckdose und Sicherung des Stromkreises prüfen.
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	Batterien leer; Hindernis zwischen Fernbedienung und Gerät.	Batterien wechseln; Fernbedienung direkt auf das Gerät richten.
Die App findet das Gerät nicht.	Bluetooth am Smartphone ist aus; das Smartphone ist zu weit entfernt.	Bluetooth einschalten, näher herangehen und erneut versuchen.
Die Heizung bläst keine warme Luft.	Das Modell hat keine Heizung; die Heizung ist nicht eingeschaltet; Auslass oder Einlässe sind blockiert.	Modell prüfen; Heizung einschalten; Gegenstände und Staub entfernen.
Das Gerät schaltet sich von selbst aus.	Der Timer ist eingestellt.	Timer-Einstellung prüfen. Schaltet sich das Gerät weiterhin aus, Stecker ziehen und den Händler kontaktieren.
Brandgeruch.	Staub auf der Heizung beim ersten Gebrauch oder nach längerer Pause.	Lufteinlässe und Auslass reinigen. Hält der Geruch an, Stecker ziehen und den Händler kontaktieren.

Besteht das Problem weiterhin, ziehen Sie den Stecker und wenden Sie sich an Ihren Händler. Geben Sie Modell und Seriennummer vom Typenschild an.