KORFLAME
FIREPLACE & OUTDOOR KITCHEN

BEDIENUNGSANLEITUNG

Gasfeuer und Gasbrenner

Sicherheit, Gasanschluss, Gebrauch und Pflege der freistehenden Flüssiggas-Feuerstelle Gassoso sowie der runden und rechteckigen Flüssiggas-Brenner für Feuerstellen und Feuertische.



1 Sicherheitshinweise

Nur im Freien verwenden.
Diese Geräte sind für den Gebrauch im Freien bestimmt. Verwenden Sie sie nicht in Innenräumen, in geschlossenen oder teilweise geschlossenen Räumen wie Keller, Garage, Zelt oder Wintergarten, in Fahrzeugen, Wohnwagen oder auf Booten.

Wer das Gerät benutzen darf

- Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch. Personen, die sie nicht gelesen haben oder die Gefahren nicht verstehen, dürfen das Gerät nicht benutzen.
- Halten Sie Kinder und Haustiere fern. Flamme, Lavastein und Gehäuse werden sehr heiß und bleiben auch nach dem Ausschalten heiß.
- Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt, solange es brennt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht unter Einfluss von Alkohol oder Medikamenten, die die Aufmerksamkeit beeinträchtigen.

Aufstellort

- Stellen Sie das Gerät kippsicher auf einen festen, ebenen und nicht brennbaren Untergrund.
- Halten Sie es von allem fern, was Feuer fangen kann: Pflanzen, Markisen, Sonnenschirme, Kissen, Vorhänge und Möbel. Stellen Sie es nie unter ein Dach, einen Sonnenschirm oder Äste.
- Benutzen Sie es nicht bei starkem Wind.
- Halten Sie Benzin, Spraydosen und andere brennbare Stoffe vom Gerät fern.
- Benutzen Sie das Gerät nicht zum Kochen, Wäschetrocknen oder Erwärmen von Gegenständen. Setzen Sie sich nicht darauf und stellen Sie nichts darauf ab.

Bei Gasgeruch
Schließen Sie sofort das Ventil der Gasflasche. Löschen Sie alle Flammen und betätigen Sie keine elektrischen Schalter. Entfernen Sie sich vom Gerät und benutzen Sie es erst wieder, wenn das Leck gefunden und behoben ist. Hält der Geruch an, rufen Sie die Feuerwehr oder Ihren Gasversorger.

2 Gasversorgung und Anschluss

Die Geräte werden mit **Flüssiggas** (Butan, Propan oder einem Gemisch) betrieben. Gaskategorie, Gasart, Anschlussdruck und Nennwärmebelastung Ihres Geräts stehen auf dem **Typenschild**. Betreiben Sie das Gerät nur mit der dort angegebenen Gasart und dem angegebenen Druck.

Gassoso	
Brennstoff	Flüssiggas
Gasdruck	29 mbar
Heizleistung	6–10 kW
Brenner	20 × 20 cm
Abmessungen	153 × 40 × 40 cm

Gasflasche, Druckregler und Schlauch

- Verwenden Sie einen Druckregler, der für die Gasart und den Druck auf dem Typenschild (Gassoso: 29 mbar) sowie für Ihr Flaschenventil geeignet ist. Schließen Sie das Gerät nie ohne Druckregler an eine Gasflasche an.
- Verwenden Sie einen in Ihrem Land für Flüssiggas zugelassenen Schlauch. Befestigen Sie ihn mit geeigneten Schlauchschellen. Er darf nicht verdreht, geknickt oder gespannt sein und keine heißen Teile berühren.
- Prüfen Sie den Schlauch regelmäßig. Ersetzen Sie ihn, wenn er rissig, verhärtet oder beschädigt ist, wenn das aufgedruckte Datum überschritten ist oder nationale Vorschriften es verlangen.
- Wechseln Sie die Gasflasche im Freien, fern von Flammen, Funken und anderen Personen. Vergewissern Sie sich vorher, dass alle Geräteventile und das Flaschenventil geschlossen sind.
- Halten Sie die Gasflasche aufrecht. Bei Gassoso steht die Gasflasche im Gehäuse: Sie muss hineinpassen, ohne dass der Schlauch gequetscht wird.
- Verändern Sie weder das Gerät noch den Brenner, den Druckregler oder die Gasteile.

3 Dichtheitsprüfung und Gebrauch

Dichtheitsprüfung

Prüfen Sie die Dichtheit bei jedem Flaschenwechsel, nach Arbeiten an Gasteilen und jede Saison.

1. Vergewissern Sie sich, dass sich keine Flamme oder Zündquelle in der Nähe befindet und der Gasregler des Geräts geschlossen ist.
2. Öffnen Sie das Flaschenventil.
3. Tragen Sie mit einem Pinsel Seifenlösung auf jede Verbindung auf: Flaschenventil, Druckregler, beide Schlauchenden und Geräteanschluss.
4. Blasen zeigen ein Leck an. Schließen Sie das Flaschenventil, ziehen Sie das Teil nach oder ersetzen Sie es und prüfen Sie erneut. Gerät erst ohne Blasen benutzen.

> ⚠ **Prüfen Sie die Dichtheit nie mit einer Flamme.**
> Verwenden Sie nur Seifenlösung oder ein Lecksuchspray für Gas.

Vor dem Anzünden

- Prüfen Sie, ob Insekten, Schmutz oder Spinnweben die Brenneröffnungen verstopfen.
- Verteilen Sie den Lavastein gleichmäßig über dem Brenner, nur trocken: Nasser Stein kann beim Erhitzen springen. Nicht aufschichten und nicht durch andere Materialien ersetzen.

Anzünden und Ausschalten

1. Öffnen Sie das Flaschenventil.
2. Zünden Sie den Brenner mit dem Gasregler wie am Gerät angegeben. Halten Sie beim Anzünden Gesicht und Hände vom Brenner fern.
3. Zündet der Brenner nicht, schließen Sie den Gasregler, warten Sie mindestens 5 Minuten, bis sich das Gas verflüchtigt hat, und versuchen Sie es erneut.
4. Zum Ausschalten schließen Sie den Gasregler und danach das Flaschenventil.
5. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es abdecken, bewegen oder lagern.

- Erlischt die Flamme während des Betriebs, schließen Sie den Gasregler und warten Sie mindestens 5 Minuten, bevor Sie erneut anzünden.
- Bewegen Sie Gassoso nicht, solange es brennt. Schieben Sie es nur ausgeschaltet und abgekühlt bei geschlossenem Flaschenventil auf seinen Rollen.
- Eine gelbe, rußende oder abhebende Flamme ist nicht normal: ausschalten, siehe Störungsbehebung.

4 Einbaubrenner für Feuerstellen und Feuertische

Die runden und rechteckigen Flüssiggas-Brenner werden in eine Feuerstelle oder einen Feuertisch eingebaut. Die vollständige Feuerstelle bzw. der Feuertisch muss den Gasvorschriften des Landes entsprechen, in dem sie verwendet werden.

- Lassen Sie den Brenner von einem Gasfachbetrieb nach den örtlichen Vorschriften einbauen und anschließen. Bauen Sie ihn nicht selbst ein.
- Bauen Sie den Brenner in eine Umrandung aus nicht brennbaren Materialien wie Stein, Beton, Keramik oder Metall ein.
- Flüssiggas ist schwerer als Luft und sammelt sich an tiefen Stellen. Die Umrandung muss bodennah dauerhafte Lüftungsöffnungen haben, damit austretendes Gas entweichen kann. Verschließen Sie diese nie.
- Halten Sie Gasflasche, Druckregler und Schlauch außerhalb des heißen Bereichs und geschützt vor Hitze und Regen. Das Flaschenventil muss leicht erreichbar sein.
- Bedecken Sie den Brenner nur mit trockenem, nicht brennbarem Füllmaterial für Gasbrenner wie Lavastein. Verwenden Sie keine gewöhnlichen Steine, keinen Sand und keinen Kies.
- Benutzen Sie den Brenner nur im Freien und unter denselben Sicherheitshinweisen wie die übrigen Geräte dieser Anleitung.

5 Pflege, Lagerung und Störungsbehebung

Pflege und Lagerung

- Reinigen Sie das Gerät nur kalt und bei geschlossenem Flaschenventil. Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch; keine Scheuermittel oder Lösungsmittel.
- Halten Sie die Brenneröffnungen sauber. Stecken Sie keine Gegenstände hinein und gießen Sie kein Wasser auf einen heißen Brenner.
- Schließen Sie bei Nichtgebrauch das Flaschenventil und schützen Sie das Gerät vor Regen.
- Lagern Sie Flüssiggasflaschen aufrecht im Freien, gut belüftet, fern von Hitze und Sonne und außer Reichweite von Kindern; nie im Keller oder unter Erdgleiche.
- Bei Lagerung in Innenräumen die Gasflasche abtrennen und im Freien lassen.
- Lassen Sie die Gasteile jährlich und nach jeder Beschädigung von einer Fachkraft prüfen.

Störungsbehebung

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Brenner zündet nicht	Gasflasche leer oder Ventil geschlossen	Ventil öffnen oder Gasflasche wechseln; Dichtheit prüfen
Brenner zündet nicht	Luft im Schlauch nach Flaschenwechsel	Gasregler beim Anzünden etwas länger geöffnet halten
Flamme erlischt	Starker Wind oder wenig Gas in der Flasche	Gerät windgeschützt aufstellen; Gasflasche wechseln
Schwache oder unruhige Flamme	Brenneröffnungen verstopft, Lavastein aufgeschichtet	Ausschalten, abkühlen lassen, Öffnungen reinigen, Stein verteilen
Gelbe, rußende Flamme	Brenner verstopft oder falscher Druckregler	Ausschalten und Gerät prüfen lassen
Gasgeruch	Undichte Verbindung	Flaschenventil schließen und „Bei Gasgeruch“ befolgen

Besteht die Störung weiter, benutzen Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler.