KORFLAME
FIREPLACE & OUTDOOR KITCHEN

BEDIENUNGSANLEITUNG

Wasserdampf-Kamine

Sicherheit, Einbau, Wasser, Gebrauch und Pflege von Kormist-Wasserdampf-Kaminen und 3D-Elektrokaminen.



Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch des Kamins vollständig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

DE

1 Sicherheitshinweise

Ein Wasserdampf-Kamin ist ein Elektrogerät: Er erzeugt aus Wasser einen feinen, kalten Nebel, der – von unten mit LEDs beleuchtet – wie Flammen und Rauch aussieht. Es brennt nichts, und das Gerät heizt nicht.

> ⚠ **Wasser und Strom: Ziehen Sie vor dem Befüllen, Entleeren, Reinigen oder Umstellen immer den Netzstecker.**
> Berühren Sie Stecker, Schalter und Gerät nicht mit nassen Händen.

Wer das Gerät benutzen darf

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Das Wasser im Tank ist nicht zum Trinken bestimmt – auch nicht für Haustiere.

Elektrische Sicherheit

- Nur an eine Stromversorgung gemäß Typenschild anschließen.
- Keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen verwenden.
- Netzkabel nicht einklemmen, knicken oder unter Teppichen bzw. nahe Wasser verlegen.
- Wenn die Netzanschlussleitung beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden.
- Gerät nicht benutzen, wenn es heruntergefallen oder beschädigt ist oder Wasser verliert.
- Gehäuse nicht öffnen; es enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.

Aufstellort

- Nur in Innenräumen verwenden, nicht in Badezimmern oder in der Nähe von Badewanne, Dusche oder Schwimmbecken.
- Keine Gegenstände, Textilien oder Elektrogeräte auf oder direkt über den Nebelaustritt stellen.
- Kein Parfüm, keine ätherischen Öle, Reinigungsmittel oder sonstigen Zusätze ins Wasser geben.

2 Einbau

Das Gerät ist für den Einbau in eine Wand, einen Schrank oder ein Möbelstück oder für den Einsatz in eine Kaminverkleidung vorgesehen. Es benötigt weder Schornstein noch Gasanschluss oder Abgasrohr.

1. Packen Sie das Gerät aus und prüfen Sie es auf Transportschäden. Halten Sie die Verpackung von Kindern fern.
2. Bereiten Sie eine Öffnung vor, die dem **Einbaumaß** Ihres Modells entspricht (Tabelle unten).
3. Stellen Sie das Gerät waagerecht auf. Ein schief stehendes Gerät kann Wasser verlieren oder einen ungleichmäßigen Flammeneffekt erzeugen.
4. Sehen Sie eine Steckdose in der Nähe vor. Der Stecker muss nach dem Einbau zugänglich bleiben, damit das Gerät vom Netz getrennt werden kann.
5. Halten Sie die Oberseite des Geräts frei: Der Nebel muss ungehindert aufsteigen können, und der Wassertank muss zum Befüllen und Reinigen zugänglich bleiben.

Kormist-Abmessungen

Modell	Abmessungen (B × T × H)	Einbaumaß
Kormist 70	70 × 22 × 13 cm	68 × 21 × 13 cm
Kormist 100	100 × 22 × 13 cm	98 × 21 × 13 cm
Kormist 130	130 × 22 × 13 cm	128 × 21 × 13 cm
Kormist 150	150 × 22 × 13 cm	148 × 21 × 13 cm
Kormist 180	180 × 22 × 13 cm	178 × 21 × 13 cm

Nehmen Sie beim 3D-Elektrokamin (70, 100 und 150 cm) die Maße am Produkt selbst, bevor die Öffnung gebaut wird.

- Bauen Sie das Gerät nicht direkt unter einem Fernseher, Regal oder anderen Elektrogerät ein: Der Nebel kann sich an darüberliegenden Flächen niederschlagen.
- Beachten Sie die örtlichen Bau- und Elektrovorschriften.

3 Wasser

Wasserqualität

- Verwenden Sie sauberes, kaltes Leitungswasser.
- Verwenden Sie in Gebieten mit hartem Wasser destilliertes oder entmineralisiertes Wasser. Hartes Wasser hinterlässt Kalk am Nebelerzeuger und weiße Ablagerungen rund um das Gerät.
- Verwenden Sie niemals heißes Wasser, kohlensäurehaltiges Wasser, Wasser aus einer Enthärtungsanlage mit Salzzusatz oder Wasser mit Zusätzen.

Tank befüllen

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Füllen Sie den Tank mit Wasser. Füllen Sie niemals über den Maximalstand hinaus.
3. Wischen Sie verschüttetes Wasser auf und trocknen Sie das Gerät und die umliegenden Flächen ab.
4. Stecken Sie den Netzstecker ein und schalten Sie das Gerät ein.

Tank entleeren

- Lassen Sie kein Wasser im Tank stehen. Entleeren Sie ihn, wenn das Gerät einige Tage nicht benutzt wird, und füllen Sie vor dem Gebrauch frisches Wasser ein.
- Entleeren Sie den Tank immer, bevor Sie das Gerät umstellen, transportieren oder lagern. Bewegen Sie es niemals mit Wasser im Tank.

4 Bedienung

Bedienelemente

- **Kormist** wird über Bluetooth mit der mobilen App bedient. Eine Fernbedienung gibt es nicht. In der App können Sie den Flammeneffekt ein- und ausschalten, die Lichtfarbe wählen (7 Farben), die aufgenommenen Klangeffekte abspielen und den Timer einstellen.
- Der **3D-Elektrokamin** wird mit einer Fernbedienung geliefert.

1. Füllen Sie den Tank wie im Abschnitt „Wasser“ beschrieben.
2. Stecken Sie den Netzstecker ein.
3. Schalten Sie das Gerät mit der App oder der Fernbedienung ein. Nebel und Beleuchtung starten nach kurzer Zeit.
4. Stellen Sie Flammeneffekt, Farbe und Klang nach Wunsch ein.
5. Schalten Sie das Gerät mit der App oder der Fernbedienung aus. Wird es längere Zeit nicht benutzt, ziehen Sie den Netzstecker und entleeren Sie den Tank.

Luftfeuchtigkeit
Der Nebel gibt etwas Feuchtigkeit an die Raumluft ab. Lüften Sie kleine Räume regelmäßig; bildet sich Kondenswasser an Fenstern oder Möbeln, schalten Sie das Gerät aus.

5 Pflege und Wartung

Regelmäßiges Reinigen hält den Flammeneffekt gleichmäßig und beugt Kalk und Bakterien vor. Reinigen Sie in Gebieten mit hartem Wasser häufiger.

1. Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und entleeren Sie den Tank.
2. Reinigen Sie den Tank mit einem weichen Tuch und klarem Wasser. Entfernen Sie Kalk mit einem milden Entkalker (verdünnter Essig oder Zitronensäure) und spülen Sie anschließend gründlich mit klarem Wasser nach.
3. Reinigen Sie die Oberfläche des Nebelerzeugers (Ultraschallmembran) vorsichtig mit einem weichen Tuch oder Wattestäbchen. Zerkratzen Sie sie nicht und verwenden Sie keine metallischen oder spitzen Gegenstände.
4. Wischen Sie Gehäuse und Holzscheit-Set mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Lösungsmittel.
5. Lassen Sie alle Teile trocknen, bevor Sie das Gerät wieder befüllen und einschalten.

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser und spülen Sie es nicht unter dem Wasserhahn ab; reinigen Sie nur die wasserführenden Teile.
- Halten Sie den Nebelaustritt staubfrei.

Entsorgung

Entsorgen Sie das Gerät nicht mit dem Hausmüll. Geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte ab. Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung und entsorgen Sie sie getrennt.

6 Störungsbehebung

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Das Gerät funktioniert nicht	Stecker nicht eingesteckt; Steckdose ohne Strom; Timer hat das Gerät ausgeschaltet	Stecker und Steckdose prüfen; per App oder Fernbedienung wieder einschalten.
Licht an, aber kein oder sehr wenig Nebel	Tank leer oder Wasserstand zu niedrig	Netzstecker ziehen, Tank befüllen und wieder einschalten.
Nebel schwach oder ungleichmäßig	Kalk am Nebelerzeuger; Gerät steht nicht waagerecht	Nebelerzeuger reinigen; waagerechte Aufstellung prüfen.
Wasser rund um das Gerät	Tank überfüllt; Gerät schief oder mit Wasser bewegt	Netzstecker ziehen, trocken wischen, Wasserstand korrigieren und Gerät waagerecht ausrichten.
Unangenehmer Geruch	Wasser hat im Tank gestanden	Tank entleeren und reinigen; frisches Wasser einfüllen.
Weißer Staub auf Flächen in der Nähe	Mineralien im harten Wasser	Destilliertes oder entmineralisiertes Wasser verwenden.
Die App verbindet sich nicht (Kormist)	Bluetooth am Smartphone ausgeschaltet; Smartphone zu weit entfernt	Bluetooth einschalten und näher an das Gerät herangehen.
Die Fernbedienung funktioniert nicht (3D-Elektrokamin)	Batterien leer oder falsch eingelegt	Batterien ersetzen und Polarität prüfen.

Besteht die Störung weiterhin, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an Ihren Händler. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.