KORFLAME
FIREPLACE & OUTDOOR KITCHEN

MANUAL DE USUARIO

Chimeneas eléctricas

Seguridad, instalación, uso y mantenimiento de los hogares eléctricos Korcam y Kormet, la Korvista de tres caras y la chimenea Lavoro con marco.



1 Instrucciones de seguridad

Para evitar un sobrecalentamiento, no cubrir el aparato.
El símbolo de un calefactor tachado significa: no cubrir. No colocar ropa, toallas ni otros objetos sobre o delante del aparato.

Niños y personas vulnerables

- Mantener alejados a los menores de 3 años, a menos que se les vigile continuamente.
- Los niños de 3 a 8 años solo deben encender y apagar el aparato si está instalado en su posición normal y están supervisados o instruidos sobre su uso seguro y entienden los peligros. No deben conectarlo, regularlo, limpiarlo ni realizar su mantenimiento.
- Los niños desde 8 años y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia solo pueden usarlo bajo supervisión o con instrucciones, si comprenden los peligros.
- Los niños no deben jugar con el aparato ni limpiarlo sin supervisión.
- **Precaución:** partes como la salida de aire caliente se calientan mucho y pueden causar quemaduras. Atención especial con niños y personas vulnerables.

Seguridad eléctrica

- Conectar solo a una toma con tierra según la placa de características (220–240 V ~, 50/60 Hz).
- El enchufe debe quedar accesible tras la instalación.
- No usar alargadores, regletas ni temporizadores externos.
- No pellizcar el cable ni pasarlo bajo alfombras; alejarlo de la salida de aire caliente.
- Un cable de alimentación dañado debe ser sustituido por el fabricante, su servicio posventa o personal cualificado similar.
- No usar el aparato si se ha caído o está dañado. No abrir la carcasa: no hay piezas reparables por el usuario.

Modelos con calefactor

- No usar el calefactor con programador, temporizador, sistema de control remoto separado u otro dispositivo que lo conecte automáticamente: riesgo de incendio si está cubierto o mal colocado.
- No usar en las inmediaciones de un baño, una ducha o una piscina.
- No usar en locales donde se usen o almacenen líquidos o gases inflamables.
- Alejar cortinas, muebles y materiales combustibles de la salida de aire caliente.

2 Instalación

Elección del lugar

- Instale el aparato solo en interiores, en un local seco. No lo instale en un cuarto de baño.
- Prevea una toma con tierra cerca del hueco, no justo encima del aparato, para que el enchufe quede accesible.
- No instale un televisor ni otro aparato eléctrico justo encima de la salida de aire caliente.

Hogares empotrables (Korcam, Kormet)

1. Pida la chimenea antes de construir el hueco. Constrúyalo según la medida de instalación de su modelo (tabla) y compruébelo con el propio producto.
2. El hueco debe soportar el peso del hogar. No cierre su parte trasera con aislante ni tela.
3. Lleve el cable hasta la toma y deslice el hogar en el hueco sin pellizcar el cable.
4. Fije el hogar firmemente para que no pueda volcar ni salirse.
5. Enchufe y compruebe que funciona antes de terminar la pared.

Modelo	Medida de instalación	Modelo	Medida de instalación
80	74 × 25 × 39 cm	80 S	77 × 23 × 49 cm
100	94 × 25 × 39 cm	100 S	97 × 23 × 49 cm
130	124 × 25 × 39 cm	130 S	127 × 23 × 49 cm
160	Korcam 145 / Kormet 146 × 25 × 39 cm	160 S	157 × 23 × 49 cm
180	174 × 25 × 39 cm	180 S / 200 S	177 / 197 × 23 × 49 cm

Ancho × fondo × alto. **S** = con calefactor. 180 S: modelo Kormet; 200 S: modelo Korcam.

Korvista y Lavoro

- **Korvista:** deje libre el frontal de vidrio magnético por los tres lados para poder retirarlo al limpiar.
- **Lavoro** (hogar Korcam 80 S en un marco de chimenea independiente, 120 × 90 × 38 cm): colóquelo sobre un suelo nivelado y estable, no sobre una alfombra que tape las entradas de aire. No ponga objetos sobre el marco encima de la salida de aire caliente.

3 Funcionamiento

Estas chimeneas no necesitan salida de humos y no queman nada. Los modelos con calefactor (modelos **S** y Korvista) también calientan la estancia con un calefactor de aire; los demás modelos solo ofrecen efecto llama. El efecto llama, el efecto de troncos, la iluminación y, en los modelos con calefactor, el calefactor se encienden por separado. Según el modelo, el aparato se maneja con el mando a distancia, el panel de control o la aplicación móvil por Bluetooth.

Encendido

1. Enchufe el aparato.
2. Encienda el aparato con el mando a distancia o el panel de control. Se enciende el efecto llama.
3. Ajuste a su gusto el efecto de llama y troncos, el color de la iluminación y el efecto de sonido.
4. En los modelos con calefactor, encienda el calefactor solo si no hay nada delante de la salida de aire caliente.
5. Para apagar, apague primero el calefactor y después el aparato. Desenchúfelo si no lo va a usar durante mucho tiempo.

Funciones

- **Efecto de llama y troncos:** iluminación LED; puede usarse solo, sin el calefactor, en cualquier época del año.
- **Iluminación:** iluminación RGB de 7 colores.
- **Efecto de sonido:** el crepitar de un fuego de leña; puede desactivarse.
- **Temporizador:** apaga el aparato tras el tiempo ajustado.
- **Aplicación móvil:** conecte el teléfono al aparato por Bluetooth y use desde la aplicación las funciones del mando a distancia.
- **Calefactor (modelos S, Korvista):** un calefactor de aire expulsa aire caliente por la salida. Úselo solo mientras haya alguien en la estancia.

Mando a distancia
Apunte el mando a distancia hacia el aparato. Si deja de funcionar, cambie las pilas. Retírelas si no va a usar el mando durante mucho tiempo y mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.

4 Limpieza y mantenimiento

Antes de limpiar, apague y desenchufe el aparato y deje que se enfríe.
Nunca vierta agua ni productos de limpieza sobre o dentro del aparato.

- Limpie la carcasa y el vidrio frontal con un paño suave ligeramente húmedo y séquelos. No use limpiadores abrasivos, disolventes ni aerosoles.
- Korvista: retire el frontal de vidrio magnético para limpiarlo y vuelva a colocarlo con cuidado. Sujete el vidrio con ambas manos.
- Elimine con regularidad el polvo de las entradas de aire y de la salida de aire caliente con un cepillo suave o una aspiradora; el polvo reduce la potencia calorífica y puede causar olor.
- Al usar el calefactor por primera vez o tras una larga pausa puede notarse un ligero olor. Es normal y desaparece al poco tiempo.
- Encargue las reparaciones solo al distribuidor o a Korflame. Utilice solo recambios originales.

Eliminación

No deseche el aparato ni las pilas del mando con la basura doméstica. Llévelos a un punto de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos y de pilas.

5 Solución de problemas

Problema	Posible causa	Solución
El aparato no se enciende.	No hay corriente; el enchufe no está bien insertado.	Compruebe el enchufe, la toma y el fusible del circuito.
El mando a distancia no funciona.	Pilas agotadas; obstáculo entre el mando y el aparato.	Cambie las pilas; apunte el mando directamente al aparato.
La aplicación no encuentra el aparato.	El Bluetooth del teléfono está desactivado; el teléfono está demasiado lejos.	Active el Bluetooth, acérquese e inténtelo de nuevo.
El calefactor no expulsa aire caliente.	El modelo no tiene calefactor; el calefactor no está encendido; salida o entradas bloqueadas.	Compruebe el modelo; encienda el calefactor; retire objetos y polvo.
El aparato se apaga solo.	El temporizador está activado.	Revise el temporizador. Si el aparato sigue apagándose, desenchúfelo y contacte con su distribuidor.
Olor a quemado.	Polvo en el calefactor al usarlo por primera vez o tras una larga pausa.	Limpie las entradas y la salida de aire. Si el olor persiste, desenchufe el aparato y contacte con su distribuidor.

Si el problema persiste, desenchufe el aparato y contacte con su distribuidor. Indique el modelo y el número de serie de la placa de características.