KORFLAME
FIREPLACE & OUTDOOR KITCHEN

MANUAL DE USUARIO

Chimeneas de vapor de agua

Seguridad, instalación, agua, uso y mantenimiento de las chimeneas de vapor de agua Kormist y de las chimeneas eléctricas 3D.



Lea este manual completo antes de usar la chimenea y consérvelo para futuras consultas.

1 Instrucciones de seguridad

Una chimenea de vapor de agua es un aparato eléctrico. Convierte el agua en una niebla fina y fría y la ilumina desde abajo con LED para que parezca llama y humo. Nada se quema y el aparato no calienta la habitación.

> ⚠ **Agua y electricidad: desenchufe siempre el aparato antes de llenarlo, vaciarlo, limpiarlo o moverlo.**
> No toque el enchufe, el interruptor ni el aparato con las manos mojadas.

Quién puede usar el aparato

- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado la supervisión o instrucción apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.
- No beba el agua del depósito ni deje que las mascotas la beban.

Seguridad eléctrica

- Conecte el aparato únicamente a una red eléctrica que coincida con la placa de características.
- No utilice alargadores ni enchufes múltiples.
- No pellizque ni doble el cable de alimentación, ni lo pase por debajo de alfombras o cerca del agua.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.
- No utilice el aparato si se ha caído, está dañado o pierde agua.
- No abra la carcasa. En el interior no hay piezas que pueda reparar el usuario.

Ubicación

- Utilice el aparato solo en interiores. No lo utilice en cuartos de baño ni cerca de una bañera, una ducha o una piscina.
- No coloque objetos, tejidos ni aparatos eléctricos sobre la salida de niebla ni justo encima de ella.
- No añada al agua perfume, aceites esenciales, productos de limpieza ni ninguna otra sustancia.

2 Instalación

El aparato está diseñado para empotrarse en una pared, un armario o un mueble, o para colocarse en un marco de chimenea. No necesita chimenea, conexión de gas ni conducto de humos.

1. Desembale el aparato y compruebe que no haya sufrido daños durante el transporte. Mantenga el embalaje fuera del alcance de los niños.
2. Prepare un hueco que coincida con la **medida de empotrado** de su modelo (tabla siguiente).
3. Coloque el aparato nivelado. Un aparato inclinado puede perder agua o producir un efecto de llama irregular.
4. Prevea una toma de corriente cerca. La clavija debe quedar accesible después de la instalación para poder desconectar el aparato.
5. Deje libre la parte superior del aparato: la niebla debe subir sin obstáculos y el depósito de agua debe quedar accesible para llenarlo y limpiarlo.

Medidas de Kormist

Modelo	Medidas (an. × prof. × al.)	Medida de empotrado
Kormist 70	70 × 22 × 13 cm	68 × 21 × 13 cm
Kormist 100	100 × 22 × 13 cm	98 × 21 × 13 cm
Kormist 130	130 × 22 × 13 cm	128 × 21 × 13 cm
Kormist 150	150 × 22 × 13 cm	148 × 21 × 13 cm
Kormist 180	180 × 22 × 13 cm	178 × 21 × 13 cm

En la chimenea eléctrica 3D (70, 100 y 150 cm), tome las medidas del propio producto antes de construir el hueco.

- No instale el aparato justo debajo de un televisor, una estantería u otro aparato eléctrico: la niebla puede condensarse en las superficies superiores.
- Respete la normativa local de construcción y electricidad.

3 Agua

Calidad del agua

- Utilice agua del grifo limpia y fría.
- En zonas de agua dura, utilice agua destilada o desmineralizada. El agua dura deja cal en el generador de niebla y depósitos blancos alrededor del aparato.
- No utilice nunca agua caliente, agua con gas, agua de un descalcificador con sal añadida ni agua con aditivos.

Llenado del depósito

1. Apague el aparato y desenchúfelo.
2. Llene el depósito con agua. No supere nunca el nivel máximo.
3. Recoja el agua derramada y seque el aparato y las superficies de alrededor.
4. Enchufe el aparato y enciéndalo.

Vaciado del depósito

- No deje agua estancada en el depósito. Vacíelo si el aparato no se va a usar durante unos días y vuelva a llenarlo con agua fresca antes de usarlo.
- Vacíe siempre el depósito antes de mover, transportar o guardar el aparato. No lo mueva nunca con agua en el depósito.

4 Funcionamiento

Mandos

- **Kormist** se controla con la aplicación móvil por Bluetooth. No tiene mando a distancia. Desde la aplicación puede encender y apagar el efecto de llama, elegir el color de la luz (7 colores), reproducir los efectos de sonido grabados y ajustar el temporizador.
- La **chimenea eléctrica 3D** se suministra con mando a distancia.

1. Llene el depósito como se describe en el apartado «Agua».
2. Enchufe el aparato.
3. Encienda el aparato con la aplicación o el mando a distancia. La niebla y las luces se activan al cabo de poco tiempo.
4. Ajuste el efecto de llama, el color y el sonido a su gusto.
5. Para apagarlo, utilice la aplicación o el mando a distancia. Si el aparato no se va a usar durante mucho tiempo, desenchúfelo y vacíe el depósito.

Humedad
La niebla aporta algo de humedad al aire de la habitación. Ventile con regularidad las habitaciones pequeñas; si se forma condensación en ventanas o muebles, apague el aparato.

5 Cuidado y mantenimiento

Una limpieza regular mantiene uniforme el efecto de llama y evita la cal y las bacterias. Limpie con más frecuencia en zonas de agua dura.

1. Apague el aparato, desenchúfelo y vacíe el depósito.
2. Limpie el depósito con un paño suave y agua limpia. Elimine la cal con una solución descalcificadora suave (vinagre blanco diluido o ácido cítrico) y aclare después a fondo con agua limpia.
3. Limpie con cuidado la superficie del generador de niebla (transductor) con un paño suave o un bastoncillo de algodón. No la raye ni utilice objetos metálicos o puntiagudos.
4. Limpie la carcasa y el juego de troncos con un paño suave y seco. No utilice limpiadores abrasivos ni disolventes.
5. Deje secar todas las piezas antes de volver a llenar y encender el aparato.

- No sumerja nunca el aparato en agua ni lo enjuague bajo el grifo; limpie solo las piezas que contienen agua.
- Mantenga la salida de niebla libre de polvo.

Eliminación

No deseche el aparato con la basura doméstica. Llévelo a un punto de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos. Retire las pilas del mando a distancia y deséchelas por separado.

6 Solución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
El aparato no funciona	No está enchufado; el enchufe no tiene corriente; el temporizador lo ha apagado	Compruebe la clavija y la toma de corriente; vuelva a encenderlo desde la aplicación o el mando.
Luces encendidas, pero sin niebla o con muy poca	Depósito vacío o nivel de agua demasiado bajo	Desenchufe, llene el depósito y vuelva a encender.
Niebla débil o irregular	Cal en el generador de niebla; aparato no nivelado	Limpie el generador de niebla; compruebe que el aparato esté nivelado.
Agua alrededor del aparato	Depósito demasiado lleno; aparato inclinado o movido con agua	Desenchufe, seque, corrija el nivel de agua y nivele el aparato.
Olor desagradable	El agua ha estado estancada en el depósito	Vacíe y limpie el depósito; llénelo con agua fresca.
Polvo blanco en las superficies cercanas	Minerales del agua dura	Utilice agua destilada o desmineralizada.
La aplicación no se conecta (Kormist)	Bluetooth desactivado en el teléfono; teléfono demasiado lejos	Active el Bluetooth y acérquese al aparato.
El mando a distancia no funciona (eléctrica 3D)	Pilas agotadas o mal colocadas	Cambie las pilas y compruebe su polaridad.

Si el problema persiste, desenchufe el aparato y póngase en contacto con su distribuidor. No intente repararlo usted mismo.