KORFLAME
FIREPLACE & OUTDOOR KITCHEN

MANUAL DE USUARIO

Chimeneas de leña

Seguridad, instalación, uso y mantenimiento de chimeneas centrales de leña (Kare, Kule, Ufo, Wine), insertables de acero y de fundición y sus piezas de instalación.



Lea este manual por completo antes de instalar y utilizar la chimenea y consérvelo para futuras consultas.

ES

1 Instrucciones de seguridad

Estas instrucciones protegen contra incendios, intoxicación por monóxido de carbono, quemaduras y daños materiales.
Su incumplimiento anula la garantía.

Personas y estancia

- Un instalador cualificado debe instalar la chimenea antes del primer uso.
- El cristal, la puerta, el cuerpo, la campana y el tubo se calientan mucho. Tóquelos solo con guante resistente al calor.
- Los niños no deben jugar cerca de la chimenea y deben estar vigilados mientras arde. Aleje a los animales.
- No deje nunca el fuego sin vigilancia, sobre todo un fuego abierto como el del Ufo.
- Instale un detector de monóxido de carbono y uno de humo. Tenga cerca un extintor o una manta ignífuga.
- No use campanas extractoras ni aparatos que extraigan aire de la estancia, salvo que el instalador haya previsto aire suficiente.

Fuego y combustible

- Mantenga cortinas, muebles, alfombras, leña y otros materiales combustibles a las distancias reglamentarias de la chimenea.
- No use nunca gasolina, alcohol, queroseno u otros líquidos inflamables para encender o avivar el fuego.
- No queme basura, plástico, madera pintada o tratada, aglomerado ni mucho papel.
- No sobrecaliente la chimenea: un fuego excesivo deforma el acero y daña el cristal, la pintura y el tubo.
- No modifique la chimenea ni su tubo. Use solo recambios originales de Korflame.
- No use la chimenea si el cristal está agrietado o roto.

Si se produce un incendio en la chimenea

Señales: un rugido fuerte, el tubo al rojo vivo, chispas o humo espeso en lo alto de la chimenea.

1. Cierre la puerta y los reguladores de aire; en una chimenea abierta, no añada más leña.
2. Saque a todos del edificio y llame a los bomberos.
3. No eche agua en la chimenea ni sobre el tubo caliente.
4. No vuelva a usarla hasta que un deshollinador o el instalador revise el conducto y el tubo.

2 Instalación

La instalación debe realizarla un instalador cualificado según la normativa local de edificación y contra incendios y este manual; prevalece la norma local más estricta.

Conducto y tubo de humos

- Conecte cada chimenea a su propio conducto, sin compartirlo con otro aparato.
- El conducto debe tener tiro suficiente, ser estanco y apto para leña. Haga revisar y deshollinar un conducto existente antes de conectar.
- Use un tubo del mismo diámetro que la salida de humos, sin reducirlo nunca. El tubo de doble pared Korflame existe en **Ø 200 mm** y **Ø 250 mm**.
- Haga el recorrido corto y recto, con pocos codos, y selle todas las uniones.
- Al atravesar techos, cubiertas o muros, use un pasamuros cortafuegos adecuado, respete la distancia reglamentaria y deje acceso para la limpieza.

Aire fresco

- Un fuego de leña necesita una entrada de aire fresco permanente y no cerrable, o una toma de aire exterior según el instalador. Atención a estancias herméticas y con campana extractora.

Insertables

- Coloque el insertable sobre una base nivelada, incombustible y capaz de soportar su peso.
- Haga el revestimiento con materiales incombustibles, sin apoyarlo en el insertable (dilatación del acero).
- Aísle el interior del revestimiento con lana cerámica si hay paredes o techos combustibles cerca.
- Rejillas de ventilación: abajo entra aire frío, arriba sale el aire caliente. No las tape nunca.
- Antes de cerrar el revestimiento, compruebe que la puerta guillotina se desliza bien y se mantiene en posición.

Chimeneas centrales

- Modelos suspendidos (Ufo, Kare, Wine suspendido): el instalador debe comprobar que el techo o la cubierta y las fijaciones soportan el peso total de la chimenea y el tubo.
- Modelos de pie (Kule, Wine de pie): necesitan una placa de suelo nivelada, incombustible y resistente. Irradian calor por todos los lados: mantenga cada lado libre de materiales combustibles.

3 Combustible y primer uso

Combustible

- Queme solo leña natural seca y sin tratar, preferiblemente de madera dura como haya, roble o fresno.
- La leña debe tener una humedad **inferior al 20 %**: pártala y déjela secar a cubierto durante al menos dos años. La leña húmeda da poco calor, humea, ennegrece el cristal y acumula alquitrán en el conducto.
- No queme carbón, coque, pellets, madera tratada o pintada, contrachapado, aglomerado, plástico, envases ni residuos domésticos.
- Utilice troncos que quepan en el hogar sin tocar el cristal. Almacene la leña lejos de la chimenea.

Primeros encendidos

- Retire todas las etiquetas, embalajes y accesorios del hogar y de la zona de cenizas.
- La pintura resistente al calor se cura durante los primeros encendidos y desprende humo y olor. Es normal e inofensivo. Ventile bien la estancia y mantenga fuera a niños y animales.
- Haga pequeños los tres o cuatro primeros fuegos y aumente después gradualmente. No toque las superficies pintadas mientras la pintura se cura.

Conviene saber
El acero se dilata y se contrae al calentarse y enfriarse, y puede producir chasquidos. Es normal.

4 Funcionamiento

Encendido

1. Retire el exceso de ceniza para que el aire pueda circular; puede quedar una capa fina de ceniza en la base.
2. Coloque dos o tres troncos pequeños y, encima, astillas y pastillas de encendido naturales.
3. Encienda las pastillas. En los insertables, deje la puerta entreabierta unos minutos hasta que el fuego prenda y el cristal se caliente; después ciérrela.
4. Cuando las astillas ardan bien, añada troncos más grandes.

Recarga

- Recargue cuando el fuego se haya reducido a brasas, no mientras haya llamas altas.
- Levante la puerta guillotina despacio para que la presión se iguale y no entre humo en la estancia. Use un guante; el tirador puede estar caliente.
- Añada pocos troncos cada vez y vuelva a cerrar la puerta. No llene el hogar por encima del nivel normal de combustión de los troncos.
- Mantenga cerrada la puerta del insertable mientras arde, salvo al encender, recargar y retirar la ceniza.

Fuegos abiertos (Ufo)

- Queme cargas pequeñas y no deje que las llamas sobrepasen el brasero.
- Un fuego abierto puede despedir chispas. Mantenga la zona alrededor del brasero libre de materiales combustibles y no deje nunca el fuego sin vigilancia.
- Deje que el fuego se apague por completo antes de salir de la estancia o de irse a dormir.

5 Cuidado y mantenimiento

Ceniza

- Vacíe la ceniza solo con la chimenea fría. La ceniza puede seguir caliente hasta 24 horas.
- Ponga la ceniza en un recipiente metálico con tapa y guárdelo en el exterior, lejos de materiales combustibles. No ponga nunca ceniza en un cubo de plástico.

Cristal y cuerpo

- Limpie el cristal solo en frío, con un limpiador para cristales de chimenea o con un paño húmedo mojado en ceniza fina de madera. No utilice estropajos abrasivos ni rascadores.
- Limpie el cuerpo pintado en frío con un paño suave seco o ligeramente húmedo. No utilice disolventes. Los pequeños daños de la pintura pueden retocarse con pintura para estufas resistente al calor.

Puerta y juntas

- Revise las juntas de la puerta con regularidad. Una junta gastada o suelta deja entrar aire sin control, dificulta el control del fuego y debe sustituirse.
- Compruebe que la puerta guillotina sigue deslizándose con suavidad y se mantiene en posición.

Conducto de humos

- Haga deshollinar el conducto y el tubo de humos por un deshollinador profesional **al menos una vez al año**, antes de cada temporada de calefacción, y con más frecuencia si usa mucho la chimenea.
- Si la chimenea no se ha usado durante mucho tiempo, haga revisar el conducto en busca de obstrucciones (por ejemplo, nidos) antes de encenderla.

6 Solución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
Entra humo en la estancia	Conducto frío, poco aire fresco, tubo de humos obstruido, puerta abierta demasiado deprisa	Calentar el conducto con un fuego pequeño; abrir una ventana o revisar la entrada de aire; hacer deshollinar el conducto; abrir la puerta despacio
El fuego arde mal o se apaga	Leña húmeda, poco aire, demasiada ceniza	Usar leña seca con humedad inferior al 20 %; revisar la entrada de aire fresco; retirar el exceso de ceniza
El cristal se ennegrece rápido	Leña húmeda, fuego demasiado bajo, puerta entreabierta	Usar leña seca; hacer un fuego más vivo; cerrar la puerta del todo; revisar la junta
El fuego arde demasiado rápido	Tiro excesivo, junta de la puerta con fugas	Pedir al instalador que revise el tiro; sustituir la junta
Olor y humo del cuerpo	La pintura se cura en los primeros encendidos	Normal; ventilar la estancia, desaparece tras unos fuegos
La puerta guillotina no se mantiene en posición	Problema del contrapeso o de la guía	No usar la chimenea; contactar con el distribuidor

Si un problema persiste, deje de usar la chimenea y contacte con su distribuidor o con Korflame indicando el modelo y una descripción del problema.