KORFLAME
FIREPLACE & OUTDOOR KITCHEN

NOTICE D'UTILISATION

Cheminées électriques

Sécurité, installation, utilisation et entretien des inserts électriques Korcam et Kormet, de la Korvista trois faces et de la cheminée Lavoro avec habillage.



Lisez entièrement cette notice avant d'utiliser la cheminée et conservez-la pour pouvoir la consulter ultérieurement.

FR

1 Consignes de sécurité

Afin d'éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.
Le symbole d'un radiateur barré signifie : ne pas couvrir. Ne rien poser ni suspendre sur ou devant l'appareil.

Enfants et personnes vulnérables

- Tenir à distance les enfants de moins de 3 ans, sauf surveillance continue.
- Les enfants de 3 à 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, s'il est installé en position normale et s'ils sont surveillés ou instruits de son utilisation en toute sécurité et en comprennent les dangers. Ils ne doivent ni le brancher, ni le régler, ni le nettoyer, ni l'entretenir.
- Les enfants d'au moins 8 ans et les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou sans expérience : utilisation uniquement sous surveillance ou après instructions, s'ils en comprennent les risques.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil ni le nettoyer sans surveillance.
- **Attention :** des parties comme la sortie d'air chaud deviennent très chaudes : risque de brûlures. Prudence avec les enfants et personnes vulnérables.

Sécurité électrique

- Brancher uniquement sur une prise de terre conforme à la plaque signalétique (220–240 V ~, 50/60 Hz).
- La fiche doit rester accessible après l'installation.
- Ne pas utiliser de rallonge, de multiprise ni de minuterie externe.
- Ne pas pincer le cordon ni le passer sous un tapis ; l'éloigner de la sortie d'air chaud.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est tombé ou visiblement endommagé. Ne pas ouvrir le boîtier : aucune pièce réparable par l'utilisateur.

Modèles avec chauffage

- Ne pas utiliser le chauffage avec un programmateur, une minuterie, un système de commande à distance séparé ou tout dispositif de mise en marche automatique : risque d'incendie s'il est couvert ou mal placé.
- Ne pas utiliser à proximité immédiate d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- Ne pas utiliser dans une pièce contenant des liquides ou gaz inflammables.
- Éloigner rideaux, meubles et autres matériaux combustibles de la sortie d'air chaud.

2 Installation

Choix de l'emplacement

- Installer l'appareil uniquement à l'intérieur, dans une pièce sèche, pas dans une salle de bains.
- Prévoir une prise de terre près de la niche, pas juste au-dessus de l'appareil, pour que la fiche reste accessible.
- Ne pas installer de téléviseur ni d'autre appareil électrique juste au-dessus de la sortie d'air chaud.

Inserts encastrables (Korcam, Kormet)

1. Commander la cheminée avant de construire la niche. La réaliser selon la cote d'encastrement du modèle (tableau) et la vérifier sur le produit lui-même.
2. La niche doit supporter le poids de l'insert. Ne pas obturer son fond avec un isolant ou du tissu.
3. Amener le cordon jusqu'à la prise, puis glisser l'insert dans la niche sans pincer le cordon.
4. Fixer l'insert solidement pour qu'il ne puisse ni basculer ni glisser hors de la niche.
5. Brancher et vérifier le fonctionnement avant de finir le mur autour.

Modèle	Cote d'encastrement	Modèle	Cote d'encastrement
80	74 × 25 × 39 cm	80 S	77 × 23 × 49 cm
100	94 × 25 × 39 cm	100 S	97 × 23 × 49 cm
130	124 × 25 × 39 cm	130 S	127 × 23 × 49 cm
160	Korcam 145 / Kormet 146 × 25 × 39 cm	160 S	157 × 23 × 49 cm
180	174 × 25 × 39 cm	180 S / 200 S	177 / 197 × 23 × 49 cm

Largeur × profondeur × hauteur. **S** = avec chauffage. 180 S : modèle Kormet ; 200 S : modèle Korcam.

Korvista et Lavoro

- **Korvista :** laisser la façade vitrée magnétique dégagée sur les trois côtés pour pouvoir la retirer au nettoyage.
- **Lavoro** (insert Korcam 80 S dans un habillage autoportant, 120 × 90 × 38 cm) : poser sur un sol plan et stable, pas sur un tapis qui couvre les entrées d'air. Ne rien poser sur l'habillage au-dessus de la sortie d'air chaud.

3 Utilisation

Ces cheminées n'ont pas besoin de conduit et rien ne brûle. Les modèles avec chauffage (modèles **S** et Korvista) chauffent aussi la pièce grâce à un radiateur soufflant ; les autres modèles offrent seulement l'effet de flamme. L'effet de flamme, l'effet de bûches, l'éclairage et, sur les modèles avec chauffage, le chauffage se commandent séparément. Selon le modèle, l'appareil se commande avec la télécommande, le panneau de commande ou l'application mobile via Bluetooth.

Mise en marche

1. Brancher l'appareil.
2. Allumer l'appareil avec la télécommande ou le panneau de commande. L'effet de flamme s'allume.
3. Régler à votre goût l'effet de flamme et de bûches, la couleur de l'éclairage et l'effet sonore.
4. Sur les modèles avec chauffage, n'allumer le chauffage que si rien ne se trouve devant la sortie d'air chaud.
5. Pour éteindre, couper d'abord le chauffage, puis l'appareil. Le débrancher en cas de non-utilisation prolongée.

Fonctions

- **Effet de flamme et de bûches :** éclairage LED ; utilisable seul, sans le chauffage, en toute saison.
- **Éclairage :** éclairage RGB, 7 couleurs.
- **Effet sonore :** le crépitement d'un feu de bois ; peut être désactivé.
- **Minuterie :** éteint l'appareil après la durée réglée.
- **Application mobile :** connectez votre téléphone à l'appareil via Bluetooth et utilisez les fonctions de la télécommande depuis l'application.
- **Chauffage (modèles S, Korvista) :** un radiateur soufflant diffuse de l'air chaud par la sortie. À utiliser uniquement en présence d'une personne dans la pièce.

Télécommande
Dirigez la télécommande vers l'appareil. Si elle ne fonctionne plus, remplacez les piles. Retirez les piles si la télécommande n'est pas utilisée pendant longtemps et tenez les piles hors de portée des enfants.

4 Nettoyage et entretien

Avant le nettoyage, éteignez et débranchez l'appareil, puis laissez-le refroidir.
Ne versez jamais d'eau ni de produit de nettoyage sur ou dans l'appareil.

- Nettoyez le boîtier et la vitre avant avec un chiffon doux légèrement humide, puis essuyez. N'utilisez pas de produits abrasifs, de solvants ni d'aérosols.
- Korvista : retirez la façade vitrée magnétique pour la nettoyer et remettez-la en place avec précaution. Manipulez la vitre à deux mains.
- Dépoussiérez régulièrement les entrées d'air et la sortie d'air chaud avec une brosse douce ou un aspirateur ; la poussière réduit la puissance de chauffe et peut provoquer une odeur.
- Une légère odeur peut apparaître lors de la première utilisation du chauffage ou après une longue pause. C'est normal et elle disparaît rapidement.
- Faites effectuer les réparations uniquement par le revendeur ou Korflame. Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.

Élimination

Ne jetez pas l'appareil ni les piles de la télécommande avec les ordures ménagères. Déposez-les dans un point de collecte des équipements électriques et électroniques et des piles.

5 Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne s'allume pas.	Pas de courant ; la fiche n'est pas entièrement enfoncée.	Vérifiez la fiche, la prise et le fusible du circuit.
La télécommande ne fonctionne pas.	Piles usées ; obstacle entre la télécommande et l'appareil.	Remplacez les piles ; dirigez la télécommande directement vers l'appareil.
L'application ne trouve pas l'appareil.	Bluetooth désactivé sur le téléphone ; téléphone trop éloigné.	Activez Bluetooth, rapprochez-vous et réessayez.
Le chauffage ne souffle pas d'air chaud.	Le modèle n'a pas de chauffage ; le chauffage n'est pas allumé ; sortie ou entrées d'air obstruées.	Vérifiez le modèle ; allumez le chauffage ; retirez les objets et la poussière.
L'appareil s'éteint tout seul.	La minuterie est réglée.	Vérifiez le réglage de la minuterie. Si l'appareil continue de s'éteindre, débranchez-le et contactez votre revendeur.
Odeur de brûlé.	Poussière sur le chauffage lors de la première utilisation ou après une longue pause.	Nettoyez les entrées et la sortie d'air. Si l'odeur persiste, débranchez l'appareil et contactez votre revendeur.

Si le problème persiste, débranchez l'appareil et contactez votre revendeur. Indiquez le modèle et le numéro de série figurant sur la plaque signalétique.