KORFLAME
FIREPLACE & OUTDOOR KITCHEN

NOTICE D'UTILISATION

Feux au gaz et brûleurs

Sécurité, raccordement au gaz, utilisation et entretien du foyer au GPL sur pied Gassoso et des brûleurs GPL ronds et rectangulaires pour braseros et tables à feu.



Lisez les instructions avant utilisation. Conservez cette notice pour pouvoir la consulter ultérieurement. FR

1 Consignes de sécurité

Utiliser uniquement à l'extérieur.
Ces appareils sont conçus pour une utilisation en extérieur. Ne les utilisez pas à l'intérieur, dans un espace clos ou partiellement clos tel qu'une cave, un garage, une tente ou une véranda, ni dans un véhicule, une caravane ou un bateau.

Qui peut utiliser l'appareil

- Lisez cette notice avant utilisation. Les personnes qui ne l'ont pas lue ou qui ne comprennent pas les dangers ne doivent pas utiliser l'appareil.
- Tenez les enfants et les animaux à l'écart. La flamme, la pierre de lave et le corps deviennent très chauds et le restent après l'extinction.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne.
- N'utilisez pas l'appareil sous l'effet de l'alcool ou de médicaments qui diminuent la vigilance.

Emplacement

- Placez l'appareil sur une surface stable, plane et incombustible, où il ne peut pas basculer.
- Tenez-le éloigné de tout ce qui peut prendre feu : plantes, auvents, parasols, coussins, rideaux et meubles. Ne le placez jamais sous un toit, un parasol ou des branches d'arbres.
- Ne l'utilisez pas par vent fort.
- Tenez l'essence, les aérosols et les autres matières inflammables à l'écart de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil pour cuisiner, sécher du linge ou chauffer des objets. Ne vous asseyez pas dessus et n'y posez rien.

En cas d'odeur de gaz
Fermez immédiatement le robinet de la bouteille de gaz. Éteignez toutes les flammes et n'actionnez aucun interrupteur électrique. Éloignez-vous de l'appareil et ne l'utilisez plus avant que la fuite ait été trouvée et réparée. Si l'odeur persiste, appelez les pompiers ou votre fournisseur de gaz.

2 Alimentation et raccordement au gaz

Les appareils fonctionnent au **GPL** (gaz de pétrole liquéfié : butane, propane ou un mélange). La catégorie de gaz, le type de gaz, la pression d'alimentation et le débit calorifique nominal de votre appareil figurent sur sa **plaque signalétique**. Utilisez l'appareil uniquement avec le gaz et la pression qui y sont indiqués.

Gassoso	
Combustible	GPL
Pression de gaz	29 mbar
Puissance	6–10 kW
Brûleur	20 × 20 cm
Dimensions	153 × 40 × 40 cm

Bouteille, détendeur et flexible

- Utilisez un détendeur adapté au gaz et à la pression indiqués sur la plaque signalétique (Gassoso : 29 mbar) ainsi qu'au robinet de votre bouteille. Ne raccordez jamais l'appareil à une bouteille sans détendeur.
- Utilisez un flexible homologué pour le GPL dans votre pays. Fixez-le avec des colliers adaptés. Il ne doit être ni tordu, ni plié, ni tendu, ni toucher des parties chaudes.
- Contrôlez régulièrement le flexible. Remplacez-le s'il est fissuré, durci ou endommagé, lorsque la date imprimée dessus est dépassée ou lorsque la réglementation nationale l'exige.
- Changez la bouteille à l'extérieur, loin des flammes, des étincelles et des autres personnes. Vérifiez d'abord que tous les robinets de l'appareil et le robinet de la bouteille sont fermés.
- Gardez la bouteille en position verticale. Gassoso loge la bouteille dans son corps : elle doit y entrer sans forcer sur le flexible.
- Ne modifiez pas l'appareil, le brûleur, le détendeur ni les pièces gaz.

3 Contrôle d'étanchéité et utilisation

Contrôle d'étanchéité

Contrôlez l'étanchéité après chaque changement de bouteille, après toute intervention sur les pièces gaz et au début de chaque saison.

1. Assurez-vous qu'aucune flamme ni source d'inflammation ne se trouve à proximité et que la commande de gaz de l'appareil est fermée.
2. Ouvrez le robinet de la bouteille.
3. Appliquez au pinceau de l'eau savonneuse sur chaque raccord : robinet de la bouteille, détendeur, les deux extrémités du flexible et l'entrée de l'appareil.
4. Des bulles signalent une fuite. Fermez le robinet de la bouteille, resserrez ou remplacez la pièce et contrôlez de nouveau. N'utilisez pas l'appareil tant que des bulles apparaissent.

> ⚠ **Ne recherchez jamais une fuite avec une flamme.**
> Utilisez uniquement de l'eau savonneuse ou un spray détecteur de fuites pour le gaz.

Avant l'allumage

- Vérifiez qu'aucun insecte, saleté ou toile d'araignée n'obstrue les orifices du brûleur.
- Répartissez uniformément la pierre de lave sur le brûleur, toujours sèche : mouillée, elle peut éclater en chauffant. Ne l'empilez pas et ne la remplacez pas par autre chose.

Allumage et extinction

1. Ouvrez le robinet de la bouteille.
2. Allumez le brûleur à l'aide de la commande de gaz, comme indiqué sur l'appareil. Tenez le visage et les mains éloignés du brûleur pendant l'allumage.
3. Si le brûleur ne s'allume pas, fermez la commande de gaz, attendez au moins 5 minutes que le gaz se dissipe, puis réessayez.
4. Pour éteindre, fermez la commande de gaz, puis le robinet de la bouteille.
5. Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le couvrir, de le déplacer ou de le ranger.

- Si la flamme s'éteint en cours de fonctionnement, fermez la commande de gaz et attendez au moins 5 minutes avant de rallumer.
- Ne déplacez pas Gassoso lorsqu'il fonctionne. Déplacez-le sur ses roulettes uniquement éteint et froid, robinet de la bouteille fermé.
- Une flamme jaune, fumante ou décollée n'est pas normale : éteignez et consultez le Dépannage.

4 Brûleurs encastrables pour braseros et tables à feu

Les brûleurs GPL ronds et rectangulaires s'encastrent dans un brasero ou une table à feu. Le brasero ou la table à feu complet doit être conforme à la réglementation gaz du pays d'utilisation.

- Faites installer et raccorder le brûleur par un installateur gaz qualifié, conformément à la réglementation locale. Ne l'installez pas vous-même.
- Encastrez le brûleur dans une structure en matériaux incombustibles tels que pierre, béton, céramique ou métal.
- Le GPL est plus lourd que l'air et s'accumule dans les points bas. La structure doit comporter des ouvertures de ventilation permanentes près du bas pour que le gaz qui fuit puisse s'échapper. Ne les obturez jamais.
- Gardez la bouteille, le détendeur et le flexible hors de la zone chaude, à l'abri de la chaleur et de la pluie. Le robinet de la bouteille doit être facilement accessible.
- Couvrez le brûleur uniquement avec un garnissage sec et incombustible prévu pour les brûleurs gaz, comme la pierre de lave. N'utilisez pas de pierres ordinaires, de sable ni de gravier.
- Utilisez le brûleur uniquement en plein air, en respectant les mêmes consignes de sécurité que pour les autres appareils de cette notice.

5 Entretien, rangement et dépannage

Entretien et rangement

- Nettoyez l'appareil uniquement lorsqu'il est froid et que le robinet de la bouteille est fermé. Utilisez un chiffon doux et humide ; pas de produits abrasifs ni de solvants.
- Gardez les orifices du brûleur propres. N'y introduisez pas d'objets et ne versez pas d'eau sur un brûleur chaud.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, fermez le robinet de la bouteille et protégez l'appareil de la pluie.
- Stockez les bouteilles de GPL à l'extérieur, dans un endroit bien aéré, debout, à l'abri de la chaleur et du soleil et hors de portée des enfants. Ne stockez jamais de bouteilles dans une cave ou en sous-sol.
- Si l'appareil est rangé à l'intérieur, débranchez la bouteille et laissez-la dehors.
- Faites contrôler les pièces gaz par un professionnel qualifié une fois par an et après tout dommage.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Le brûleur ne s'allume pas	Bouteille vide ou robinet fermé	Ouvrir le robinet ou changer la bouteille ; contrôler l'étanchéité
Le brûleur ne s'allume pas	Air dans le flexible après un changement de bouteille	Maintenir la commande de gaz ouverte un peu plus longtemps à l'allumage
La flamme s'éteint	Vent fort ou bouteille presque vide	Utiliser l'appareil à l'abri du vent ; changer la bouteille
Flamme faible ou irrégulière	Orifices obstrués, pierre de lave empilée	Éteindre, laisser refroidir, nettoyer les orifices, répartir la pierre
Flamme jaune et fumante	Brûleur obstrué ou détendeur inadapté	Éteindre et faire contrôler l'appareil
Odeur de gaz	Raccord non étanche	Fermer le robinet de la bouteille et suivre « En cas d'odeur de gaz »

Si le problème persiste, cessez d'utiliser l'appareil et contactez votre revendeur.