KORFLAME
FIREPLACE & OUTDOOR KITCHEN

NOTICE D'UTILISATION

Cheminées vapeur d'eau

Sécurité, installation, eau, utilisation et entretien des cheminées vapeur d'eau Kormist et des cheminées électriques 3D.



Lisez entièrement cette notice avant d'utiliser la cheminée et conservez-la pour pouvoir la consulter ultérieurement.

FR

1 Consignes de sécurité

Une cheminée vapeur d'eau est un appareil électrique. Elle transforme l'eau en une brume fine et froide, éclairée par le dessous par des LED, qui imite les flammes et la fumée. Rien ne brûle et l'appareil ne chauffe pas la pièce.

> ⚠ **Eau et électricité : débranchez toujours l'appareil avant de le remplir, de le vider, de le nettoyer ou de le déplacer.**
> Ne touchez pas la fiche, l'interrupteur ou l'appareil avec les mains mouillées.

Qui peut utiliser l'appareil

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne buvez pas l'eau du réservoir et ne laissez pas les animaux domestiques la boire.

Sécurité électrique

- Branchez l'appareil uniquement sur une alimentation conforme à la plaque signalétique.
- N'utilisez ni rallonge ni multiprise.
- Ne pincez pas, ne pliez pas le cordon d'alimentation et ne le faites pas passer sous un tapis ou près de l'eau.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé, s'il est endommagé ou s'il fuit.
- N'ouvrez pas le boîtier. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

Emplacement

- Utilisez l'appareil uniquement à l'intérieur. Ne l'utilisez pas dans une salle de bains ni à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- Ne posez aucun objet, tissu ou appareil électrique sur la sortie de brume ou juste au-dessus.
- N'ajoutez à l'eau ni parfum, ni huiles essentielles, ni produit de nettoyage, ni aucune autre substance.

2 Installation

L'appareil est conçu pour être encastré dans un mur, un meuble ou un placard, ou placé dans un habillage de cheminée. Il ne nécessite ni conduit de fumée, ni raccordement au gaz, ni évacuation.

1. Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Tenez l'emballage hors de portée des enfants.
2. Préparez une ouverture correspondant à la **cote d'encastrement** de votre modèle (tableau ci-dessous).
3. Placez l'appareil de niveau. Un appareil incliné peut fuir ou produire un effet de flamme irrégulier.
4. Prévoyez une prise de courant à proximité. La fiche doit rester accessible après l'installation afin de pouvoir débrancher l'appareil.
5. Laissez le dessus de l'appareil dégagé : la brume doit pouvoir monter librement et le réservoir doit rester accessible pour le remplissage et le nettoyage.

Dimensions Kormist

Modèle	Dimensions (L × P × H)	Cote d'encastrement
Kormist 70	70 × 22 × 13 cm	68 × 21 × 13 cm
Kormist 100	100 × 22 × 13 cm	98 × 21 × 13 cm
Kormist 130	130 × 22 × 13 cm	128 × 21 × 13 cm
Kormist 150	150 × 22 × 13 cm	148 × 21 × 13 cm
Kormist 180	180 × 22 × 13 cm	178 × 21 × 13 cm

Pour la cheminée électrique 3D (70, 100 et 150 cm), relevez les dimensions sur le produit lui-même avant de réaliser l'ouverture.

- N'installez pas l'appareil juste en dessous d'un téléviseur, d'une étagère ou d'un autre appareil électrique : la brume peut se condenser sur les surfaces situées au-dessus.
- Respectez la réglementation locale en matière de construction et d'électricité.

3 Eau

Qualité de l'eau

- Utilisez de l'eau du robinet propre et froide.
- Si l'eau est calcaire, utilisez de l'eau distillée ou déminéralisée. L'eau calcaire laisse du tartre sur le générateur de brume et des dépôts blancs autour de l'appareil.
- N'utilisez jamais d'eau chaude, d'eau gazeuse, d'eau d'adoucisseur additionnée de sel ni d'eau contenant un additif.

Remplir le réservoir

1. Éteignez l'appareil et débranchez-le.
2. Remplissez le réservoir d'eau. Ne dépassez jamais le niveau maximal.
3. Essuyez l'eau renversée et séchez l'appareil ainsi que les surfaces autour.
4. Branchez l'appareil et allumez-le.

Vider le réservoir

- Ne laissez pas d'eau stagner dans le réservoir. Videz-le si l'appareil n'est pas utilisé pendant quelques jours et remplissez-le d'eau fraîche avant l'utilisation.
- Videz toujours le réservoir avant de déplacer, transporter ou ranger l'appareil. Ne le déplacez jamais avec de l'eau dans le réservoir.

4 Utilisation

Commandes

- **Kormist** se commande avec l'application mobile via Bluetooth. Il n'a pas de télécommande. Depuis l'application, vous pouvez allumer et éteindre l'effet de flamme, choisir la couleur de l'éclairage (7 couleurs), lancer les effets sonores enregistrés et régler la minuterie.
- La **cheminée électrique 3D** est livrée avec une télécommande.

1. Remplissez le réservoir comme indiqué dans la section « Eau ».
2. Branchez l'appareil.
3. Allumez l'appareil avec l'application ou la télécommande. La brume et l'éclairage démarrent après quelques instants.
4. Réglez l'effet de flamme, la couleur et le son à votre convenance.
5. Pour éteindre, utilisez l'application ou la télécommande. Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant longtemps, débranchez-le et videz le réservoir.

Humidité
La brume apporte un peu d'humidité à l'air de la pièce. Aérez régulièrement les petites pièces ; si de la condensation se forme sur les fenêtres ou les meubles, éteignez l'appareil.

5 Entretien

Un nettoyage régulier maintient un effet de flamme homogène et évite le tartre et les bactéries. Nettoyez plus souvent si l'eau est calcaire.

1. Éteignez l'appareil, débranchez-le et videz le réservoir.
2. Nettoyez le réservoir avec un chiffon doux et de l'eau propre. Éliminez le tartre avec une solution détartrante douce (vinaigre blanc dilué ou acide citrique), puis rincez abondamment à l'eau propre.
3. Nettoyez délicatement la surface du générateur de brume (transducteur) avec un chiffon doux ou un coton-tige. Ne la rayez pas et n'utilisez pas d'objets métalliques ou pointus.
4. Essuyez le boîtier et le jeu de bûches avec un chiffon doux et sec. N'utilisez ni produits abrasifs ni solvants.
5. Laissez sécher toutes les pièces avant de remplir l'appareil et de le rallumer.

- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau et ne le rincez pas sous le robinet ; nettoyez uniquement les pièces qui contiennent de l'eau.
- Maintenez la sortie de brume exempte de poussière.

Mise au rebut

Ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères. Déposez-le dans un point de collecte des équipements électriques et électroniques. Retirez les piles de la télécommande et éliminez-les séparément.

6 Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas	Appareil non branché ; prise sans courant ; la minuterie l'a éteint	Vérifiez la fiche et la prise ; rallumez depuis l'application ou la télécommande.
Éclairage allumé, mais pas ou très peu de brume	Réservoir vide ou niveau d'eau trop bas	Débranchez, remplissez le réservoir et rallumez.
Brume faible ou irrégulière	Tartre sur le générateur de brume ; appareil pas de niveau	Nettoyez le générateur de brume ; vérifiez que l'appareil est de niveau.
De l'eau autour de l'appareil	Réservoir trop rempli ; appareil incliné ou déplacé avec de l'eau	Débranchez, essuyez, corrigez le niveau d'eau et mettez l'appareil de niveau.
Odeur désagréable	L'eau a stagné dans le réservoir	Videz et nettoyez le réservoir ; remplissez d'eau fraîche.
Poussière blanche sur les surfaces voisines	Minéraux de l'eau calcaire	Utilisez de l'eau distillée ou déminéralisée.
L'application ne se connecte pas (Kormist)	Bluetooth désactivé sur le téléphone ; téléphone trop éloigné	Activez le Bluetooth et rapprochez-vous de l'appareil.
La télécommande ne fonctionne pas (électrique 3D)	Piles usées ou mal insérées	Remplacez les piles et vérifiez leur polarité.

Si le problème persiste, débranchez l'appareil et contactez votre revendeur. N'essayez pas de le réparer vous-même.