KORFLAME
FIREPLACE & OUTDOOR KITCHEN

MANUALE D'USO

Camini elettrici

Sicurezza, installazione, uso e manutenzione degli inserti elettrici Korcam e Kormet, del Korvista a tre lati e del camino Lavoro con cornice.



Leggere integralmente il presente manuale prima di usare il camino e conservarlo per consultazioni future.

IT

1 Istruzioni di sicurezza

Per evitare il surriscaldamento, non coprire l'apparecchio.
Il simbolo di una stufa barrata significa: non coprire. Non appoggiare indumenti, asciugamani o altri oggetti sopra o davanti all'apparecchio.

Bambini e persone vulnerabili

- Tenere lontani i bambini sotto i 3 anni, se non continuamente sorvegliati.
- I bambini dai 3 agli 8 anni devono solo accendere e spegnere l'apparecchio, purché installato nella normale posizione di funzionamento e se sorvegliati o istruiti sull'uso sicuro e consapevoli dei pericoli. Non devono inserire la spina, regolare, pulire o eseguire la manutenzione.
- I bambini dagli 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza possono usare l'apparecchio solo sotto sorveglianza o dopo aver ricevuto istruzioni, e se ne comprendono i pericoli.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio né pulirlo senza sorveglianza.
- **Attenzione:** alcune parti, come l'uscita dell'aria calda, diventano molto calde e possono provocare ustioni. Particolare attenzione con bambini e persone vulnerabili.

Sicurezza elettrica

- Collegare l'apparecchio solo a una presa con messa a terra conforme alla targhetta (220–240 V ~, 50/60 Hz).
- La spina deve restare accessibile dopo l'installazione.
- Non usare prolunghe, prese multiple o timer esterni.
- Non schiacciare il cavo né farlo passare sotto i tappeti; tenerlo lontano dall'uscita dell'aria calda.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore, dal suo servizio assistenza o da una persona con qualifica similare.
- Non usare l'apparecchio se è caduto o visibilmente danneggiato. Non aprire l'involucro: all'interno non vi sono parti riparabili dall'utente.

Modelli con riscaldamento

- Non usare il riscaldamento con un programmatore, un timer, un sistema di comando a distanza separato o un altro dispositivo che lo accenda automaticamente: rischio di incendio se è coperto o posizionato in modo scorretto.
- Non usare nelle immediate vicinanze di una vasca da bagno, una doccia o una piscina.
- Non usare in locali dove si usano o conservano liquidi o gas infiammabili.
- Tenere tende, mobili e altri materiali combustibili lontani dall'uscita dell'aria calda.

2 Installazione

Scelta della posizione

- Installare l'apparecchio solo all'interno, in un locale asciutto. Non installarlo in bagno.
- Prevedere una presa con messa a terra vicino alla nicchia, non direttamente sopra l'apparecchio, così che la spina resti raggiungibile.
- Non installare un televisore o un altro apparecchio elettrico direttamente sopra l'uscita dell'aria calda.

Inserti a incasso (Korcam, Kormet)

1. Ordinare il camino prima di costruire la nicchia. Realizzarla secondo la misura d'incasso del modello (tabella) e verificarla sul prodotto stesso.
2. La nicchia deve reggere il peso dell'inserto. Non chiuderne il retro con isolante o tessuto.
3. Portare il cavo alla presa, poi inserire l'inserto nella nicchia senza schiacciare il cavo.
4. Fissare saldamente l'inserto, in modo che non possa ribaltarsi né scivolare fuori.
5. Inserire la spina e verificare il funzionamento prima di rifinire la parete.

Modello	Misura d'incasso	Modello	Misura d'incasso
80	74 × 25 × 39 cm	80 S	77 × 23 × 49 cm
100	94 × 25 × 39 cm	100 S	97 × 23 × 49 cm
130	124 × 25 × 39 cm	130 S	127 × 23 × 49 cm
160	Korcam 145 / Kormet 146 × 25 × 39 cm	160 S	157 × 23 × 49 cm
180	174 × 25 × 39 cm	180 S / 200 S	177 / 197 × 23 × 49 cm

Larghezza × profondità × altezza. **S** = con riscaldamento. 180 S: modello Kormet; 200 S: modello Korcam.

Korvista e Lavoro

- **Korvista:** lasciare libero su tutti e tre i lati il frontale in vetro magnetico, così da poterlo rimuovere per la pulizia.
- **Lavoro** (inserto Korcam 80 S in una cornice autoportante, 120 × 90 × 38 cm): appoggiarlo su un pavimento piano e stabile, non su un tappeto che copra le prese d'aria. Non appoggiare oggetti sulla cornice sopra l'uscita dell'aria calda.

3 Funzionamento

Questi camini non richiedono canna fumaria e non bruciano nulla. I modelli con riscaldamento (modelli **S** e Korvista) scaldano anche l'ambiente con un termoventilatore; gli altri modelli offrono solo l'effetto fiamma. Effetto fiamma, effetto ceppi, illuminazione e, sui modelli con riscaldamento, il riscaldamento si attivano separatamente. A seconda del modello, l'apparecchio si comanda con il telecomando, il pannello di controllo o l'app mobile via Bluetooth.

Accensione

1. Inserire la spina.
2. Accendere l'apparecchio con il telecomando o il pannello di controllo. Si attiva l'effetto fiamma.
3. Regolare a piacere l'effetto fiamma e ceppi, il colore dell'illuminazione e l'effetto sonoro.
4. Sui modelli con riscaldamento, accendere il riscaldamento solo se davanti all'uscita dell'aria calda non c'è nulla.
5. Per spegnere, spegnere prima il riscaldamento, poi l'apparecchio. Staccare la spina se non lo si usa per lungo tempo.

Funzioni

- **Effetto fiamma e ceppi:** illuminazione LED; utilizzabile da solo, senza riscaldamento, in ogni stagione.
- **Illuminazione:** illuminazione RGB a 7 colori.
- **Effetto sonoro:** il crepitio di un fuoco a legna; disattivabile.
- **Timer:** spegne l'apparecchio dopo il tempo impostato.
- **App mobile:** collegare il telefono all'apparecchio via Bluetooth e usare dall'app le funzioni del telecomando.
- **Riscaldamento (modelli S, Korvista):** un termoventilatore soffia aria calda dall'uscita. Usarlo solo quando c'è qualcuno nella stanza.

Telecomando
Puntare il telecomando verso l'apparecchio. Se smette di funzionare, sostituire le batterie. Toglierle se il telecomando non viene usato per lungo tempo e tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.

4 Pulizia e manutenzione

Prima della pulizia spegnere l'apparecchio, staccare la spina e lasciarlo raffreddare.

Non versare mai acqua o detergenti sopra o dentro l'apparecchio.

- Pulire l'involucro e il vetro frontale con un panno morbido leggermente umido, poi asciugare. Non usare detergenti abrasivi, solventi o spray.
- Korvista: rimuovere il frontale in vetro magnetico per pulirlo e rimetterlo con cura. Maneggiare il vetro con entrambe le mani.
- Rimuovere regolarmente la polvere dalle prese d'aria e dall'uscita dell'aria calda con una spazzola morbida o un aspirapolvere; la polvere riduce la resa termica e può causare odori.
- Al primo utilizzo del riscaldamento o dopo una lunga pausa può avvertirsi un leggero odore. È normale e scompare in breve tempo.
- Far eseguire le riparazioni solo dal rivenditore o da Korflame. Usare solo ricambi originali.

Smaltimento

Non smaltire l'apparecchio né le batterie del telecomando con i rifiuti domestici. Consegnarli a un centro di raccolta per apparecchiature elettriche ed elettroniche e per batterie.

5 Risoluzione dei problemi

Problema	Causa possibile	Soluzione
L'apparecchio non si accende.	Manca corrente; la spina non è inserita completamente.	Controllare la spina, la presa e il fusibile del circuito.
Il telecomando non funziona.	Batterie scariche; ostacolo tra telecomando e apparecchio.	Sostituire le batterie; puntare il telecomando direttamente verso l'apparecchio.
L'app non trova l'apparecchio.	Bluetooth disattivato sul telefono; telefono troppo lontano.	Attivare il Bluetooth, avvicinarsi e riprovare.
Il riscaldamento non soffia aria calda.	Il modello non ha riscaldamento; il riscaldamento non è acceso; uscita o prese d'aria ostruite.	Controllare il modello; accendere il riscaldamento; rimuovere oggetti e polvere.
L'apparecchio si spegne da solo.	Il timer è impostato.	Controllare il timer. Se l'apparecchio continua a spegnersi, staccare la spina e contattare il rivenditore.
Odore di bruciato.	Polvere sul riscaldamento al primo utilizzo o dopo una lunga pausa.	Pulire le prese e l'uscita d'aria. Se l'odore persiste, staccare la spina e contattare il rivenditore.

Se il problema persiste, staccare la spina e contattare il rivenditore. Indicare il modello e il numero di serie riportati sulla targhetta.