KORFLAME
FIREPLACE & OUTDOOR KITCHEN

MANUALE D'USO

Camini a vapore acqueo

Sicurezza, installazione, acqua, uso e manutenzione dei camini a vapore acqueo Kormist e dei camini elettrici 3D.



Leggere integralmente il presente manuale prima di usare il camino e conservarlo per consultazioni future.

IT

1 Istruzioni di sicurezza

Il camino a vapore acqueo è un apparecchio elettrico. Trasforma l'acqua in una nebbia fine e fredda e la illumina dal basso con LED, così da sembrare fiamma e fumo. Non brucia nulla e l'apparecchio non riscalda l'ambiente.

> ⚠ **Acqua ed elettricità: staccare sempre la spina prima di riempire, svuotare, pulire o spostare l'apparecchio.**
> Non toccare la spina, l'interruttore o l'apparecchio con le mani bagnate.

Chi può usare l'apparecchio

- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
- Non bere l'acqua del serbatoio e non lasciarla bere agli animali domestici.

Sicurezza elettrica

- Collegare l'apparecchio solo a un'alimentazione corrispondente ai dati di targa.
- Non usare prolunghe né prese multiple.
- Non schiacciare né piegare il cavo di alimentazione e non farlo passare sotto i tappeti o vicino all'acqua.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.
- Non usare l'apparecchio se è caduto, è danneggiato o perde acqua.
- Non aprire l'involucro. All'interno non ci sono parti riparabili dall'utente.

Posizionamento

- Usare l'apparecchio solo in ambienti interni. Non usarlo in bagno né vicino a vasche da bagno, docce o piscine.
- Non appoggiare oggetti, tessuti o apparecchi elettrici sopra l'uscita della nebbia o direttamente al di sopra di essa.
- Non aggiungere all'acqua profumi, oli essenziali, detergenti o qualsiasi altra sostanza.

2 Installazione

L'apparecchio è progettato per essere incassato in una parete, un armadio o un mobile, oppure inserito in una cornice per camino. Non richiede canna fumaria, allacciamento del gas o scarico fumi.

1. Disimballare l'apparecchio e verificare che non abbia subito danni durante il trasporto. Tenere l'imballaggio lontano dai bambini.
2. Predisporre un'apertura corrispondente alla **misura d'incasso** del proprio modello (tabella sotto).
3. Posizionare l'apparecchio in piano. Un apparecchio inclinato può perdere acqua o produrre un effetto fiamma irregolare.
4. Prevedere una presa di corrente nelle vicinanze. Dopo l'installazione la spina deve rimanere accessibile per poter scollegare l'apparecchio.
5. Lasciare libera la parte superiore dell'apparecchio: la nebbia deve salire liberamente e il serbatoio dell'acqua deve restare accessibile per il riempimento e la pulizia.

Dimensioni Kormist

Modello	Dimensioni (L × P × H)	Misura d'incasso
Kormist 70	70 × 22 × 13 cm	68 × 21 × 13 cm
Kormist 100	100 × 22 × 13 cm	98 × 21 × 13 cm
Kormist 130	130 × 22 × 13 cm	128 × 21 × 13 cm
Kormist 150	150 × 22 × 13 cm	148 × 21 × 13 cm
Kormist 180	180 × 22 × 13 cm	178 × 21 × 13 cm

Per il camino elettrico 3D (70, 100 e 150 cm), rilevare le misure sul prodotto stesso prima di realizzare l'apertura.

- Non installare l'apparecchio direttamente sotto un televisore, una mensola o un altro apparecchio elettrico: la nebbia può condensare sulle superfici sovrastanti.
- Rispettare le normative edilizie ed elettriche locali.

3 Acqua

Qualità dell'acqua

- Usare acqua di rubinetto pulita e fredda.
- Nelle zone con acqua dura usare acqua distillata o demineralizzata. L'acqua dura lascia calcare sul generatore di nebbia e depositi bianchi intorno all'apparecchio.
- Non usare mai acqua calda, acqua frizzante, acqua di un addolcitore con aggiunta di sale o acqua con additivi.

Riempimento del serbatoio

1. Spegnere l'apparecchio e staccare la spina.
2. Riempire il serbatoio d'acqua. Non superare mai il livello massimo.
3. Asciugare l'acqua versata, l'apparecchio e le superfici circostanti.
4. Inserire la spina e accendere l'apparecchio.

Svuotamento del serbatoio

- Non lasciare acqua ferma nel serbatoio. Svuotarlo se l'apparecchio non verrà usato per qualche giorno e riempirlo con acqua fresca prima dell'uso.
- Svuotare sempre il serbatoio prima di spostare, trasportare o riporre l'apparecchio. Non spostarlo mai con acqua nel serbatoio.

4 Funzionamento

Comandi

- **Kormist** si comanda con l'app mobile tramite Bluetooth. Non ha telecomando. Dall'app è possibile accendere e spegnere l'effetto fiamma, scegliere il colore della luce (7 colori), riprodurre gli effetti sonori registrati e impostare il timer.
- Il **camino elettrico 3D** è fornito con telecomando.

1. Riempire il serbatoio come descritto nella sezione «Acqua».
2. Inserire la spina.
3. Accendere l'apparecchio con l'app o il telecomando. Nebbia e luci si avviano dopo breve tempo.
4. Regolare effetto fiamma, colore e suono a piacere.
5. Per spegnere, usare l'app o il telecomando. Se l'apparecchio non verrà usato a lungo, staccare la spina e svuotare il serbatoio.

Umidità
La nebbia aggiunge un po' di umidità all'aria dell'ambiente. Arieggiare regolarmente gli ambienti piccoli; se si forma condensa su finestre o mobili, spegnere l'apparecchio.

5 Cura e manutenzione

Una pulizia regolare mantiene uniforme l'effetto fiamma e previene calcare e batteri. Nelle zone con acqua dura pulire più spesso.

1. Spegnere l'apparecchio, staccare la spina e svuotare il serbatoio.
2. Pulire il serbatoio con un panno morbido e acqua pulita. Rimuovere il calcare con una soluzione decalcificante delicata (aceto bianco diluito o acido citrico), quindi risciacquare accuratamente con acqua pulita.
3. Pulire delicatamente la superficie del generatore di nebbia (trasduttore) con un panno morbido o un bastoncino cotonato. Non graffiarla e non usare oggetti metallici o appuntiti.
4. Pulire l'involucro e il set di ceppi con un panno morbido e asciutto. Non usare detergenti abrasivi o solventi.
5. Lasciare asciugare tutte le parti prima di riempire di nuovo e accendere.

- Non immergere mai l'apparecchio in acqua e non sciacquarlo sotto il rubinetto; pulire solo le parti che contengono acqua.
- Mantenere l'uscita della nebbia libera dalla polvere.

Smaltimento

Non smaltire l'apparecchio con i rifiuti domestici. Consegnarlo a un centro di raccolta per apparecchiature elettriche ed elettroniche. Rimuovere le batterie dal telecomando e smaltirle separatamente.

6 Risoluzione dei problemi

Problema	Causa possibile	Soluzione
L'apparecchio non funziona	Spina non inserita; presa senza corrente; il timer lo ha spento	Controllare spina e presa; riaccendere dall'app o dal telecomando.
Luci accese, ma nebbia assente o molto scarsa	Serbatoio vuoto o livello dell'acqua troppo basso	Staccare la spina, riempire il serbatoio e riaccendere.
Nebbia debole o irregolare	Calcare sul generatore di nebbia; apparecchio non in piano	Pulire il generatore di nebbia; verificare che l'apparecchio sia in piano.
Acqua intorno all'apparecchio	Serbatoio troppo pieno; apparecchio inclinato o spostato con acqua	Staccare la spina, asciugare, correggere il livello dell'acqua e mettere in piano l'apparecchio.
Odore sgradevole	L'acqua è rimasta ferma nel serbatoio	Svuotare e pulire il serbatoio; riempire con acqua fresca.
Polvere bianca sulle superfici vicine	Minerali dell'acqua dura	Usare acqua distillata o demineralizzata.
L'app non si collega (Kormist)	Bluetooth del telefono disattivato; telefono troppo lontano	Attivare il Bluetooth e avvicinarsi all'apparecchio.
Il telecomando non funziona (elettrico 3D)	Batterie scariche o inserite in modo errato	Sostituire le batterie e verificarne la polarità.

Se il problema persiste, staccare la spina e rivolgersi al rivenditore. Non tentare di riparare l'apparecchio da soli.