KORFLAME
FIREPLACE & OUTDOOR KITCHEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Elektrische haarden

Veiligheid, installatie, gebruik en onderhoud van de elektrische inzethaarden Korcam en Kormet, de driezijdige Korvista en de Lavoro-haard met schouw.



Lees deze handleiding volledig door voordat u de haard gebruikt en bewaar haar voor later gebruik. NL

1 Veiligheidsvoorschriften

Om oververhitting te voorkomen, het verwarmingstoestel niet afdekken.
Het symbool van een doorgekruist verwarmingstoestel betekent: niet afdekken. Leg of hang geen kleding, handdoeken of voorwerpen op of voor het toestel.

Kinderen en kwetsbare personen

- Kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt houden, tenzij onder voortdurend toezicht.
- Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen het toestel alleen aan- en uitzetten als het in de normale gebruikspositie staat en zij onder toezicht staan of instructies kregen over veilig gebruik en de gevaren begrijpen. Stekker insteken, regelen, reinigen en onderhoud mogen zij niet.
- Kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of zonder ervaring: alleen onder toezicht of na instructie, als zij de gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het toestel spelen en het niet zonder toezicht reinigen.
- **Let op:** delen zoals de warmeluchtuitlaat worden zeer heet en kunnen brandwonden veroorzaken. Extra voorzichtig bij kinderen en kwetsbare personen.

Elektrische veiligheid

- Alleen aansluiten op een geaard stopcontact volgens het typeplaatje (220–240 V ~, 50/60 Hz).
- De stekker moet na de installatie bereikbaar blijven.
- Geen verlengsnoeren, stekkerdozen of externe tijdschakelaars gebruiken.
- Netsnoer niet afklemmen of onder tapijt leggen; weg houden van de warmeluchtuitlaat.
- Een beschadigd netsnoer moet worden vervangen door de fabrikant, diens servicedienst of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon.
- Niet gebruiken als het toestel gevallen of zichtbaar beschadigd is. Behuizing niet openen; geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen.

Modellen met verwarming

- De verwarming niet gebruiken met een programmeerapparaat, tijdschakelaar, apart afstandsbedieningssysteem of ander apparaat dat haar automatisch inschakelt: brandgevaar als het toestel is afgedekt of verkeerd geplaatst.
- Niet gebruiken in de directe omgeving van een bad, douche of zwembad.
- Niet gebruiken in ruimten met brandbare vloeistoffen of gassen.
- Gordijnen, meubels en brandbare materialen weg houden van de warmeluchtuitlaat.

2 Installatie

Plaats kiezen

- Installeer het toestel alleen binnenshuis, in een droge ruimte. Niet in een badkamer installeren.
- Voorzie een geaard stopcontact bij de nis, niet direct boven het toestel, zodat de stekker na installatie bereikbaar is.
- Plaats geen tv of ander elektrisch apparaat direct boven de warmeluchtuitlaat.

Inbouwhaarden (Korcam, Kormet)

1. Bestel de haard voordat de nis wordt gebouwd. Bouw de nis volgens de inbouwmaat van uw model (tabel) en controleer die aan het product zelf.
2. De nis moet het gewicht van de inzethaard kunnen dragen. Sluit de achterkant niet af met isolatie of stof.
3. Leid het netsnoer naar het stopcontact en schuif de haard in de nis zonder het snoer af te klemmen.
4. Zet de haard stevig vast zodat hij niet kan kantelen of eruit schuiven.
5. Steek de stekker in en controleer de werking voordat u de wand eromheen afwerkt.

Model	Inbouwmaat	Model	Inbouwmaat
80	74 × 25 × 39 cm	80 S	77 × 23 × 49 cm
100	94 × 25 × 39 cm	100 S	97 × 23 × 49 cm
130	124 × 25 × 39 cm	130 S	127 × 23 × 49 cm
160	Korcam 145 / Kormet 146 × 25 × 39 cm	160 S	157 × 23 × 49 cm
180	174 × 25 × 39 cm	180 S / 200 S	177 / 197 × 23 × 49 cm

Breedte × diepte × hoogte. **S** = met verwarming. 180 S: Kormet-model; 200 S: Korcam-model.

Korvista en Lavoro

- **Korvista:** houd het magnetische glasfront aan alle drie zijden vrij, zodat het voor reiniging kan worden verwijderd.
- **Lavoro** (Korcam 80 S-inzethaard in een vrijstaande schouw, 120 × 90 × 38 cm): plaats hem op een vlakke, stabiele vloer, niet op een tapijt dat de luchtinlaten afdekt. Zet geen voorwerpen op de schouw boven de warmeluchtuitlaat.

3 Bediening

Deze haarden hebben geen schoorsteen nodig en er wordt niets verbrand. Modellen met verwarming (**S**-modellen en Korvista) verwarmen de ruimte ook met een ventilatorkachel; de overige modellen geven alleen een vlameffect. Het vlameffect, het houtblokeffect, de verlichting en, bij modellen met verwarming, de verwarming worden apart geschakeld. Afhankelijk van het model bedient u het toestel met de afstandsbediening, het bedieningspaneel of de mobiele app via Bluetooth.

Inschakelen

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Schakel het toestel in met de afstandsbediening of het bedieningspaneel. Het vlameffect gaat aan.
3. Stel het vlam- en houtblokeffect, de lichtkleur en het geluidseffect naar wens in.
4. Schakel bij modellen met verwarming de verwarming alleen in als er niets voor de warmeluchtuitlaat staat.
5. Schakel bij het uitzetten eerst de verwarming uit, dan het toestel. Haal de stekker eruit als u het toestel lange tijd niet gebruikt.

Functies

- **Vlam- en houtblokeffect:** ledverlichting; ook los van de verwarming te gebruiken, in elk seizoen.
- **Verlichting:** RGB-verlichting met 7 kleuren.
- **Geluidseffect:** het knetteren van een houtvuur; uit te schakelen.
- **Timer:** schakelt het toestel uit na de ingestelde tijd.
- **Mobiele app:** verbind uw telefoon via Bluetooth met het toestel en gebruik de functies van de afstandsbediening in de app.
- **Verwarming (S-modellen, Korvista):** een ventilatorkachel blaast warme lucht uit de uitlaat. Alleen gebruiken als er iemand in de ruimte is.

Afstandsbediening
Richt de afstandsbediening op het toestel. Werkt ze niet meer, vervang dan de batterijen. Haal de batterijen eruit als u de afstandsbediening lange tijd niet gebruikt en houd batterijen buiten bereik van kinderen.

4 Reiniging en onderhoud

Schakel het toestel uit, haal de stekker eruit en laat het afkoelen voordat u het reinigt.

Giet nooit water of reinigingsmiddelen op of in het toestel.

- Reinig de behuizing en het frontglas met een zachte, licht vochtige doek en wrijf daarna droog. Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of sprays.
- Korvista: verwijder het magnetische glasfront om het te reinigen en plaats het voorzichtig terug. Pak het glas met beide handen vast.
- Verwijder regelmatig stof van de luchtinlaten en de warmeluchtuitlaat met een zachte borstel of stofzuiger; stof vermindert het verwarmingsvermogen en kan geur veroorzaken.
- Bij het eerste gebruik van de verwarming of na een lange pauze kan een lichte geur ontstaan. Dit is normaal en verdwijnt na korte tijd.
- Laat reparaties alleen uitvoeren door de dealer of Korflame. Gebruik alleen originele onderdelen.

Afvalverwerking

Gooi het toestel en de batterijen van de afstandsbediening niet bij het huishoudelijk afval. Lever ze in bij een inzamelpunt voor elektrische en elektronische apparatuur en batterijen.

5 Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het toestel gaat niet aan.	Geen stroom; de stekker zit niet goed in het stopcontact.	Controleer de stekker, het stopcontact en de zekering van de groep.
De afstandsbediening werkt niet.	Lege batterijen; obstakel tussen afstandsbediening en toestel.	Vervang de batterijen; richt de afstandsbediening direct op het toestel.
De app vindt het toestel niet.	Bluetooth staat uit op de telefoon; de telefoon is te ver weg.	Zet Bluetooth aan, kom dichterbij en probeer het opnieuw.
De verwarming blaast geen warme lucht.	Het model heeft geen verwarming; de verwarming staat niet aan; uitlaat of inlaten zijn geblokkeerd.	Controleer het model; zet de verwarming aan; verwijder voorwerpen en stof.
Het toestel schakelt vanzelf uit.	De timer is ingesteld.	Controleer de timer. Blijft het toestel uitschakelen, haal dan de stekker eruit en neem contact op met uw dealer.
Brandlucht.	Stof op de verwarming bij het eerste gebruik of na een lange pauze.	Reinig de luchtinlaten en de uitlaat. Blijft de geur, haal dan de stekker eruit en neem contact op met uw dealer.

Blijft het probleem bestaan, haal dan de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw dealer. Vermeld het model en het serienummer van het typeplaatje.