KORFLAME
FIREPLACE & OUTDOOR KITCHEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Gashaarden en branders

Veiligheid, gasaansluiting, gebruik en onderhoud van de vrijstaande LPG-haard Gassoso en van de ronde en rechthoekige LPG-branders voor vuurschalen en vuurtafels.



1 Veiligheidsinstructies

Alleen buiten gebruiken.
Deze toestellen zijn bestemd voor gebruik buiten. Gebruik ze niet binnen, in een gesloten of gedeeltelijk gesloten ruimte zoals een kelder, garage, tent of serre, of in voertuigen, caravans of boten.

Wie het toestel mag gebruiken

- Lees deze handleiding vóór gebruik. Personen die haar niet hebben gelezen of de gevaren niet begrijpen, mogen het toestel niet gebruiken.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt. De vlam, de lavasteen en de behuizing worden zeer heet en blijven heet na het uitschakelen.
- Laat het toestel nooit onbeheerd achter terwijl het brandt.
- Gebruik het toestel niet onder invloed van alcohol of medicijnen die de aandacht verminderen.

Plaatsing

- Plaats het toestel op een stevige, vlakke, onbrandbare ondergrond waar het niet kan omvallen.
- Houd het uit de buurt van alles wat vlam kan vatten: planten, luifels, parasols, kussens, gordijnen en meubels. Plaats het nooit onder een dak, parasol of boomtakken.
- Gebruik het niet bij harde wind.
- Houd benzine, spuitbussen en andere brandbare materialen uit de buurt van het toestel.
- Gebruik het toestel niet om te koken, kleding te drogen of voorwerpen te verwarmen. Ga er niet op zitten en zet er niets op.

Als u gas ruikt
Draai onmiddellijk de kraan van de gasfles dicht. Doof alle vlammen en bedien geen elektrische schakelaars. Ga weg van het toestel en gebruik het pas weer als het lek is gevonden en verholpen. Blijft u gas ruiken, bel dan de brandweer of uw gasleverancier.

2 Gastoevoer en aansluiting

De toestellen branden op **LPG** (vloeibaar gemaakt petroleumgas: butaan, propaan of een mengsel). De gascategorie, het gastype, de aansluitdruk en de nominale warmtebelasting van uw toestel staan op het **typeplaatje**. Gebruik het toestel alleen met het gas en de druk die daarop vermeld staan.

Gassoso	
Brandstof	LPG
Gasdruk	29 mbar
Vermogen	6–10 kW
Brander	20 × 20 cm
Afmetingen	153 × 40 × 40 cm

Gasfles, drukregelaar en slang

- Gebruik een drukregelaar die geschikt is voor het gas en de druk op het typeplaatje (Gassoso: 29 mbar) en voor de kraan van uw gasfles. Sluit het toestel nooit zonder drukregelaar aan op een gasfles.
- Gebruik een slang die in uw land is goedgekeurd voor LPG. Zet hem vast met geschikte slangklemmen. De slang mag niet gedraaid, geknikt of gespannen zijn en geen hete delen raken.
- Controleer de slang regelmatig. Vervang hem als hij gescheurd, verhard of beschadigd is, wanneer de opgedrukte datum verstreken is of wanneer nationale voorschriften dat vereisen.
- Wissel de gasfles buiten, uit de buurt van vlammen, vonken en andere personen. Controleer eerst of alle kranen van het toestel en de kraan van de gasfles dicht zijn.
- Houd de gasfles rechtop. Bij Gassoso staat de gasfles in de behuizing: ze moet erin passen zonder de slang te forceren.
- Breng geen wijzigingen aan in het toestel, de brander, de drukregelaar of de gasonderdelen.

3 Lektest en gebruik

Lektest

Controleer op lekken na elke wissel van de gasfles, na werkzaamheden aan de gasonderdelen en aan het begin van elk seizoen.

1. Zorg dat er geen vlam of ontstekingsbron in de buurt is en de gasknop dicht staat.
2. Open de kraan van de gasfles.
3. Breng met een kwast zeepsop aan op elke verbinding: kraan van de gasfles, drukregelaar, beide uiteinden van de slang en de gasaansluiting van het toestel.
4. Belletjes wijzen op een lek. Draai de kraan van de gasfles dicht, draai het onderdeel vast of vervang het en test opnieuw. Gebruik het toestel pas als er geen belletjes meer ontstaan.

> ⚠ **Zoek nooit naar lekken met een vlam.**
> Gebruik alleen zeepsop of een lekzoekspray voor gas.

Vóór het aansteken

- Controleer of de branderopeningen niet verstopt zijn door insecten, vuil of spinnenwebben.
- Verdeel de lavasteen gelijkmatig over de brander en gebruik hem droog; natte steen kan bij verhitting barsten. Niet opstapelen en niet door ander materiaal vervangen.

Aansteken en uitschakelen

1. Open de kraan van de gasfles.
2. Steek de brander aan met de gasknop zoals op het toestel aangegeven. Houd tijdens het aansteken uw gezicht en handen weg van de brander.
3. Ontsteekt de brander niet, draai dan de gasknop dicht, wacht minstens 5 minuten tot het gas is verdwenen en probeer het opnieuw.
4. Om uit te schakelen draait u de gasknop dicht en daarna de kraan van de gasfles.
5. Laat het toestel volledig afkoelen voordat u het afdekt, verplaatst of opbergt.

- Gaat de vlam uit, draai de gasknop dicht en wacht minstens 5 minuten voor u opnieuw aansteekt.
- Verplaats Gassoso niet terwijl het brandt. Rijd het alleen op zijn wieltjes als het uit en afgekoeld is en de kraan van de gasfles dicht is.
- Een gele, rokende of loskomende vlam is niet normaal: schakel uit en zie Storingen verhelpen.

4 Inbouwbranders voor vuurschalen en vuurtafels

De ronde en rechthoekige LPG-branders worden ingebouwd in een vuurschaal of vuurtafel. De complete vuurschaal of vuurtafel moet voldoen aan de gasvoorschriften van het land waar ze wordt gebruikt.

- Laat de brander installeren en aansluiten door een erkend gasinstallateur, volgens de plaatselijke voorschriften. Installeer hem niet zelf.
- Bouw de brander in een ombouw van onbrandbare materialen zoals steen, beton, keramiek of metaal.
- LPG is zwaarder dan lucht en verzamelt zich op lage plekken. De ombouw moet onderaan permanente ventilatieopeningen hebben zodat lekkend gas kan ontsnappen. Sluit ze nooit af.
- Houd de gasfles, drukregelaar en slang buiten de hete zone en beschermd tegen hitte en regen. De kraan van de gasfles moet goed bereikbaar zijn.
- Bedek de brander alleen met droog, onbrandbaar vulmateriaal voor gasbranders, zoals lavasteen. Gebruik geen gewone stenen, zand of grind.
- Gebruik de brander alleen in de open lucht, met dezelfde veiligheidsinstructies als de andere toestellen in deze handleiding.

5 Onderhoud, opslag en storingen verhelpen

Onderhoud en opslag

- Reinig het toestel alleen als het koud is en de kraan van de gasfles dicht is. Gebruik een zachte, vochtige doek; geen schuurmiddelen of oplosmiddelen.
- Houd de branderopeningen schoon. Steek er geen voorwerpen in en giet geen water op een hete brander.
- Draai bij niet-gebruik de kraan van de gasfles dicht en bescherm het toestel tegen regen.
- Bewaar LPG-flessen buiten op een goed geventileerde plek, rechtop, uit de buurt van hitte en zon en buiten bereik van kinderen. Bewaar gasflessen nooit in een kelder of onder maaiveldniveau.
- Wordt het toestel binnen opgeborgen, koppel dan de gasfles los en laat die buiten.
- Laat de gasonderdelen eenmaal per jaar en na elke beschadiging door een vakman controleren.

Storingen verhelpen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Brander ontsteekt niet	Gasfles leeg of kraan dicht	Kraan openen of gasfles wisselen; op lekken testen
Brander ontsteekt niet	Lucht in de slang na wissel van de gasfles	Gasknop bij het aansteken iets langer open houden
Vlam gaat uit	Harde wind of weinig gas	Toestel op een beschutte plek gebruiken; gasfles wisselen
Zwakke of ongelijke vlam	Branderopeningen verstopt, lavasteen opgestapeld	Uitschakelen, laten afkoelen, openingen reinigen, steen gelijk verdelen
Gele, rokende vlam	Verstopte brander of verkeerde drukregelaar	Uitschakelen en het toestel laten controleren
Gaslucht	Lekkende verbinding	Kraan van de gasfles dichtdraaien en „Als u gas ruikt” volgen

Blijft het probleem bestaan, gebruik het toestel dan niet meer en neem contact op met uw dealer.