KORFLAME
FIREPLACE & OUTDOOR KITCHEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Buitenkeukens

Veiligheid, installatie, gebruik en onderhoud van Pure buitenkeukensets, -eilanden en -modules, inclusief de Pure Cook gasbarbecue op lpg.



Lees deze handleiding volledig door voordat u de buitenkeuken installeert of gebruikt en bewaar haar voor later gebruik.

1 Veiligheidsvoorschriften

Alleen voor gebruik buitenshuis.
Gebruik de gasbarbecue nooit binnenshuis, in een garage, tent, caravan of andere afgesloten ruimte. Gas dat brandt zonder voldoende verse lucht produceert koolmonoxide, dat dodelijk kan zijn.

Wie de barbecue mag gebruiken

- De barbecue mag niet worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan kennis, tenzij zij deze handleiding hebben gelezen en de risico's begrijpen.
- Bereikbare delen kunnen zeer heet worden. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt zolang de barbecue in gebruik is en afkoelt.
- Laat de brandende barbecue nooit zonder toezicht.
- Draag hittebestendige handschoenen bij het hanteren van het deksel, de roosters en de vetopvangbak.
- Gebruik de barbecue niet onder invloed van alcohol of van geneesmiddelen die de aandacht verminderen.

Plaats en gebruik

- Installeer de keuken buiten, in de open lucht. Een pergola of overkapping is toegestaan als de ruimte open blijft en de lucht vrij kan circuleren.
- Houd de barbecue uit de buurt van alles wat vlam kan vatten. Bewaar geen benzine, oplosmiddelen of andere brandbare stoffen in of bij de keuken.
- Verplaats de barbecue of de keuken niet zolang de barbecue brandt of heet is.
- Gebruik in de barbecue uitsluitend lpg. Gebruik geen houtskool, hout of andere brandstof.
- Breng geen wijzigingen aan de barbecue, de branders, kranen of spuitstukken aan.

Als u gas ruikt

1. Sluit de kraan van de gasfles.
2. Draai alle bedieningsknoppen op uit.
3. Doof elke open vlam. Bedien geen elektrische schakelaars en gebruik geen telefoon in de buurt van de barbecue.
4. Open het deksel en laat het gas wegtrekken.
5. Controleer de aansluitingen met zeepsop op lekken (zie Gasaansluiting). Blijft de geur hangen, gebruik de barbecue dan niet en neem contact op met uw dealer.

2 Gasaansluiting

De Pure Cook gasbarbecue is gecertificeerd voor lpg en in de fabriek afgesteld op één aansluitdruk. Sluit hem alleen aan op het gas en de druk die op het typeplaatje staan.

Pure Cook gasbarbecue	Waarde
Toestelcategorie	I3B/P
Gassoort	Lpg (butaan, propaan of mengsels daarvan)
Aansluitdruk	29 mbar of 50 mbar, volgens het typeplaatje
Nominale belasting	12 kW in totaal (4 branders × 3 kW)
Diameter spuitstuk	0,92 mm bij 29 mbar · 0,85 mm bij 50 mbar
Certificering	EU-typeonderzoek GAR-2674-122101 Rev.01, aangemelde instantie 2674

Gasfles, drukregelaar en slang

- Gebruik een drukregelaar met vaste uitgangsdruk die overeenkomt met het typeplaatje (29 of 50 mbar) en voldoet aan de voorschriften in uw land. Sluit de barbecue nooit zonder drukregelaar op een gasfles aan.
- Gebruik een gasslang die in uw land voor lpg is goedgekeurd. Houd hem zo kort mogelijk, vrij van knikken en draaiingen en uit de buurt van hete delen van de barbecue. Zet beide uiteinden vast met slangklemmen.
- Controleer de slang voor elk seizoen en bij elke wisseling van gasfles. Vervang hem als hij gescheurd, bros of beschadigd is, en uiterlijk binnen de wettelijke termijn.
- Zet de gasfles rechtop en stabiel op een geventileerde plek, uit de buurt van hitte en zon; nooit onder maaiveldniveau, in een kelder of in een gesloten kast zonder ventilatie.
- Wissel de gasfles buiten, uit de buurt van open vuur, met alle knoppen uit en de flessenkraan dicht.

Lektest

Voer na elke aansluiting of wisseling van gasfles en aan het begin van elk seizoen een lektest uit. Zoek lekken nooit met een vlam.

1. Controleer of alle bedieningsknoppen op uit staan.

2. Breng met een kwast zeepsop (afwasmiddel en water) aan op de drukregelaar, de slang en beide aansluitingen.
3. Open de flessenkraan.
4. Bellen wijzen op een lek: sluit de flessenkraan, draai het onderdeel aan of vervang het en test opnieuw. Gebruik de barbecue pas als er geen bellen meer ontstaan.
5. Spoel het zeepsop af met schoon water en droog af.

3 Installatie

Plaats

- Zet de keuken op een stevige, vlakke, draagkrachtige ondergrond (bestraat terras, betonplaat). De modules moeten waterpas staan en mogen niet wiebelen.
- Laat rondom de keuken voldoende vrije ruimte om deuren en laden volledig te openen en de kraan van de gasfles gemakkelijk te bereiken.
- Installeer de barbecue niet onder laaghangende takken, zonneschermen of andere brandbare materialen. Volg de plaatselijke bouw- en brandveiligheidsvoorschriften.
- Bestel de keuken voordat u de plaats voorbereidt, zodat u de maten van het product zelf kunt nemen.

Modules en aansluitingen

- Zet de modules in de geplande volgorde naast elkaar en controleer of de werkbladen gelijk liggen en waterpas zijn.
- Wordt de Pure Cook barbecue in een werkblad ingebouwd, maak de uitsparing dan volgens de maten die Korflame verstrekt en houd de ventilatie van de barbecue vrij.
- Wateraanvoer en -afvoer van de spoelbakmodule moeten door een erkende installateur volgens de plaatselijke voorschriften worden aangesloten.
- Sluit koelkasten, wijnkoelers en vaatwassers aan op een geaard, weerbestendig stopcontact met aardlekschakelaar, aangelegd door een erkende elektricien.
- Houd elektrische kabels en waterleidingen uit de buurt van de barbecue en de gasslang.

Inbouwapparaten
Koelkasten, wijnkoelers, vaatwassers en kranen zijn van andere fabrikanten; installeer, gebruik en onderhoud ze volgens hun eigen handleidingen.

4 De barbecue gebruiken

De Pure Cook barbecue heeft vier branders met elk een eigen bedieningsknop, een grilloppervlak van 85 × 49 cm met één gietijzeren en twee draadroosters, een warmhoudrooster, een uitneembare vetopvangbak en een dekselthermometer tot 400 °C.

Vóór het eerste gebruik

- Verwijder alle verpakking en beschermfolie van de barbecue en de modules.
- Controleer of de branders, roosters en vetopvangbak op hun plaats zitten.
- Voer een lektest uit (zie Gasaansluiting).

Aansteken

1. **Open altijd het deksel voordat u aansteekt.** Buig niet over de barbecue.
2. Controleer of alle bedieningsknoppen op uit staan en open dan de flessenkraan.
3. Druk de knop van een brander in en draai hem naar de stand grote vlam; houd hem ingedrukt tot de brander ontsteekt.
4. Controleer door de roosters of de vlam over de hele lengte van de brander brandt.
5. Steek de andere branders een voor een op dezelfde manier aan.
6. Ontsteekt een brander niet binnen enkele seconden, draai de knop dan op uit, wacht met open deksel **minstens 5 minuten** tot het gas is weggetrokken en probeer het opnieuw.

Grillen en uitschakelen

- Regel de hitte met de knop van elke brander. Houd de thermometer in het oog als u met gesloten deksel grilt.
- Laat de vetopvangbak tijdens het grillen op zijn plaats en laat er geen vet in ophopen: een volle bak kan vlam vatten.
- Gaat de vlam tijdens het grillen uit, draai de knop dan op uit en wacht minstens 5 minuten voordat u opnieuw aansteekt.
- Draai om uit te schakelen alle knoppen op uit en **sluit daarna de flessenkraan**.
- Laat de barbecue volledig afkoelen voordat u hem reinigt of afdekt.

5 Verzorging en onderhoud

Barbecue

- Borstel de roosters af terwijl ze nog warm zijn, nadat de barbecue is uitgeschakeld. Was ze zo nodig met warm zeepsop en droog ze af. Vet het gietijzeren rooster licht in om het te beschermen.
- Leeg en reinig de vetopvangbak na elk gebruik.
- Houd de branderopeningen schoon. Spinnen en insecten kunnen branderbuizen en spuitstukken verstoppen, vooral na een periode van niet-gebruik; reinig ze vóór het eerste gebruik van het seizoen.

Werkbladen (HPL)

- Zet geen hete pannen, roosters of bakplaten rechtstreeks op het werkblad; gebruik een onderzetter.
- Snijd niet rechtstreeks op het werkblad; gebruik een snijplank.
- Reinig met een zachte doek, water en een mild schoonmaakmiddel. Gebruik geen schuursponsjes, schuurpoeder of oplosmiddelen.

Roestvrij staal en gelakte kasten

- De roestvrijstalen delen zijn van kwaliteit 304 en bestand tegen regen, sneeuw en corrosie. Reinig ze met een zachte doek in de richting van de borstelstreep; gebruik geen staalwol, chloorbleek of schurende reinigingsmiddelen.
- Bij de zee of een zwembad kunnen zout en chloor roestvlekjes veroorzaken. Reinig regelmatig met rvs-onderhoudspasta en drinkwater en droog daarna af.
- Reinig de gelakte kasten met water en een mild schoonmaakmiddel en droog ze af.

Winter en lange perioden van niet-gebruik

- Sluit de flessenkraan, koppel de gasfles los en bewaar hem rechtop buiten op een geventileerde plek, nooit binnenshuis.
- Sluit vóór de vorst de watertoevoer naar de spoelbak af en laat de kraan en de leidingen leeglopen. Volg voor koelkasten, wijnkoelers en vaatwassers de handleidingen van de apparaten.
- Reinig en droog de keuken en bescherm haar, zodra de barbecue is afgekoeld, met een ademende afdekhoes.

6 Storingen verhelpen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Brander ontsteekt niet	Gasfles leeg of kraan dicht; lucht in de slang na wisseling van gasfles	Controleer de gasfles en open de kraan; probeer het na 5 minuten wachten opnieuw
Brander ontsteekt niet	Ontsteker of branderopening vuil of nat	Laten drogen; punt van de ontsteker en branderopeningen reinigen
Zwakke of ongelijkmatige vlam	Branderbuis of spuitstuk verstopt door insecten of vet	Branderbuis en openingen reinigen; blijft het probleem, neem contact op met uw dealer
Zwakke vlam op alle branders	Drukregelaar defect of ongeschikt, of gasfles bijna leeg	Drukregelaar volgens het typeplaatje gebruiken; gasfles wisselen
Gele, roetende vlammen	Brander of luchtinlaat vuil	Branders reinigen; blijft het probleem, neem contact op met uw dealer
Opflakkerende vlammen	Vetophoping op de roosters of in de bak	Roosters reinigen en vetopvangbak legen
Gasgeur	Lek bij een aansluiting of beschadigde slang	Volg ‘Als u gas ruikt’; voer een lektest uit
Roestvlekjes op roestvrij staal	Zout- of chlooraanslag	Reinigen met rvs-onderhoudspasta en drinkwater, daarna afdrogen

Bij een storing die u niet zelf kunt verhelpen: stop met het gebruik van de barbecue, sluit de flessenkraan en neem contact op met uw dealer. Gebruik uitsluitend originele Korflame-onderdelen.