KORFLAME
FIREPLACE & OUTDOOR KITCHEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Waterdamp haarden

Veiligheid, installatie, water, gebruik en onderhoud van Kormist-waterdamphaarden en elektrische 3D-haarden.



Lees deze handleiding volledig door voordat u de haard gebruikt en bewaar haar voor later gebruik. NL

1 Veiligheidsvoorschriften

Een waterdamphaard is een elektrisch apparaat. Het zet water om in een fijne, koude nevel en verlicht die van onderen met leds, zodat het eruitziet als vlammen en rook. Er brandt niets en het apparaat verwarmt de ruimte niet.

> ⚠ **Water en elektriciteit: haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat vult, leegt, reinigt of verplaatst.**
> Raak de stekker, de schakelaar en het apparaat niet aan met natte handen.

Wie het apparaat mag gebruiken

- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen die ermee gepaard gaan.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Drink het water uit het reservoir niet en laat ook geen huisdieren ervan drinken.

Elektrische veiligheid

- Sluit het apparaat alleen aan op een stroomvoorziening die overeenkomt met het typeplaatje.
- Gebruik geen verlengsnoeren of stekkerdozen.
- Klem of knik het netsnoer niet en leg het niet onder tapijt of in de buurt van water.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn servicedienst of soortgelijke gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet als het is gevallen, beschadigd is of water lekt.
- Open de behuizing niet. Er bevinden zich binnenin geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden.

Plaatsing

- Gebruik het apparaat alleen binnenshuis. Gebruik het niet in badkamers of in de buurt van een bad, douche of zwembad.
- Plaats geen voorwerpen, textiel of elektrische apparaten op of direct boven de nevelopening.
- Voeg geen parfum, etherische oliën, schoonmaakmiddelen of andere stoffen aan het water toe.

2 Installatie

Het apparaat is bedoeld om te worden ingebouwd in een wand, kast of meubel, of te worden geplaatst in een schouw. Er is geen schoorsteen, gasaansluiting of rookkanaal nodig.

1. Pak het apparaat uit en controleer het op transportschade. Houd de verpakking buiten bereik van kinderen.
2. Maak een opening die overeenkomt met de **inbouwmaat** van uw model (zie tabel hieronder).
3. Plaats het apparaat waterpas. Een scheef apparaat kan water lekken of een ongelijkmatig vlameffect geven.
4. Zorg voor een stopcontact in de buurt. De stekker moet na de installatie bereikbaar blijven, zodat het apparaat kan worden losgekoppeld.
5. Houd de bovenkant van het apparaat vrij: de nevel moet vrij kunnen opstijgen en het waterreservoir moet bereikbaar blijven om te vullen en te reinigen.

Afmetingen Kormist

Model	Afmetingen (B × D × H)	Inbouwmaat
Kormist 70	70 × 22 × 13 cm	68 × 21 × 13 cm
Kormist 100	100 × 22 × 13 cm	98 × 21 × 13 cm
Kormist 130	130 × 22 × 13 cm	128 × 21 × 13 cm
Kormist 150	150 × 22 × 13 cm	148 × 21 × 13 cm
Kormist 180	180 × 22 × 13 cm	178 × 21 × 13 cm

Neem bij de elektrische 3D-haard (70, 100 en 150 cm) de maten van het product zelf op voordat de opening wordt gemaakt.

- Installeer het apparaat niet direct onder een televisie, plank of ander elektrisch apparaat: de nevel kan condenseren op oppervlakken erboven.
- Volg de plaatselijke bouw- en elektriciteitsvoorschriften.

3 Water

Waterkwaliteit

- Gebruik schoon, koud leidingwater.
- Gebruik in gebieden met hard water gedestilleerd of gedemineraliseerd water. Hard water laat kalk achter op de nevelgenerator en witte aanslag rond het apparaat.
- Gebruik nooit heet water, bruisend water, water uit een waterontharder met toegevoegd zout of water met toevoegingen.

Reservoir vullen

1. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Vul het reservoir met water. Vul nooit boven het maximumniveau.
3. Veeg gemorst water op en droog het apparaat en de omliggende oppervlakken af.
4. Steek de stekker in het stopcontact en schakel het apparaat in.

Reservoir legen

- Laat geen water in het reservoir staan. Leeg het als het apparaat enkele dagen niet wordt gebruikt en vul het voor gebruik met vers water.
- Leeg het reservoir altijd voordat u het apparaat verplaatst, vervoert of opbergt. Verplaats het nooit met water in het reservoir.

4 Bediening

Bedieningselementen

- **Kormist** wordt via Bluetooth bediend met de mobiele app. Er is geen afstandsbediening. In de app kunt u het vlameffect in- en uitschakelen, de lichtkleur kiezen (7 kleuren), de opgenomen geluidseffecten afspelen en de timer instellen.
- De **elektrische 3D-haard** wordt geleverd met een afstandsbediening.

1. Vul het reservoir zoals beschreven in het hoofdstuk ‘Water’.
2. Steek de stekker in het stopcontact.
3. Schakel het apparaat in met de app of de afstandsbediening. Nevel en verlichting starten na korte tijd.
4. Stel vlameffect, kleur en geluid naar wens in.
5. Schakel het apparaat uit met de app of de afstandsbediening. Wordt het lange tijd niet gebruikt, haal dan de stekker uit het stopcontact en leeg het reservoir.

Luchtvochtigheid
De nevel voegt wat vocht toe aan de lucht in de ruimte. Ventileer kleine ruimtes regelmatig; ontstaat er condens op ramen of meubels, schakel het apparaat dan uit.

5 Verzorging en onderhoud

Regelmatig reinigen houdt het vlameffect gelijkmatig en voorkomt kalk en bacteriën. Reinig vaker in gebieden met hard water.

1. Schakel het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en leeg het reservoir.
2. Reinig het reservoir met een zachte doek en schoon water. Verwijder kalk met een milde ontkalkingsoplossing (verdunde azijn of citroenzuur) en spoel daarna grondig na met schoon water.
3. Reinig het oppervlak van de nevelgenerator (transducer) voorzichtig met een zachte doek of wattenstaafje. Kras het niet en gebruik geen metalen of scherpe voorwerpen.
4. Veeg de behuizing en de houtblokkenset af met een zachte, droge doek. Gebruik geen schuurmiddelen of oplosmiddelen.
5. Laat alle onderdelen drogen voordat u het apparaat opnieuw vult en inschakelt.

- Dompel het apparaat nooit onder in water en spoel het niet af onder de kraan; reinig alleen de onderdelen die water bevatten.
- Houd de nevelopening stofvrij.

Afvoer

Gooi het apparaat niet weg bij het huishoudelijk afval. Breng het naar een inzamelpunt voor elektrische en elektronische apparatuur. Haal de batterijen uit de afstandsbediening en voer ze apart af.

6 Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat werkt niet	Stekker niet in het stopcontact; geen stroom op het stopcontact; timer heeft het apparaat uitgeschakeld	Controleer stekker en stopcontact; schakel opnieuw in via de app of de afstandsbediening.
Verlichting aan, maar geen of zeer weinig nevel	Reservoir leeg of waterniveau te laag	Haal de stekker eruit, vul het reservoir en schakel opnieuw in.
Nevel zwak of ongelijkmatig	Kalk op de nevelgenerator; apparaat staat niet waterpas	Reinig de nevelgenerator; controleer of het apparaat waterpas staat.
Water rond het apparaat	Reservoir te vol; apparaat scheef of met water verplaatst	Haal de stekker eruit, veeg droog, corrigeer het waterniveau en zet het apparaat waterpas.
Onaangename geur	Water heeft in het reservoir gestaan	Leeg en reinig het reservoir; vul met vers water.
Wit stof op oppervlakken in de buurt	Mineralen in hard water	Gebruik gedestilleerd of gedemineraliseerd water.
De app maakt geen verbinding (Kormist)	Bluetooth op de telefoon uitgeschakeld; telefoon te ver weg	Schakel Bluetooth in en ga dichter bij het apparaat staan.
De afstandsbediening werkt niet (elektrisch 3D)	Batterijen leeg of verkeerd geplaatst	Vervang de batterijen en controleer de polariteit.

Blijft het probleem bestaan, haal dan de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw dealer. Probeer het apparaat niet zelf te repareren.