KORFLAME
FIREPLACE & OUTDOOR KITCHEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Houthaarden

Veiligheid, installatie, gebruik en onderhoud van vrijstaande houthaarden (Kare, Kule, Ufo, Wine), inbouwhaarden van staal en gietijzer en de bijbehorende installatieonderdelen.



Lees deze handleiding volledig door voordat u de haard installeert en gebruikt, en bewaar haar om later te kunnen raadplegen.

NL

1 Veiligheidsvoorschriften

Deze voorschriften beschermen tegen brand, koolmonoxidevergiftiging, brandwonden en materiële schade.
Bij niet-naleving vervalt de garantie.

Personen en ruimte

- De haard moet vóór het eerste gebruik door een erkende installateur worden geïnstalleerd.
- Glas, deur, behuizing, kap en rookafvoer worden zeer heet. Raak ze alleen aan met een hittebestendige handschoen.
- Kinderen mogen niet bij de haard spelen en moeten onder toezicht staan zolang hij brandt. Houd huisdieren weg.
- Laat een vuur nooit onbeheerd achter, vooral geen open vuur zoals bij de Ufo.
- Plaats een koolmonoxidemelder en een rookmelder. Houd een brandblusser of blusdeken bij de hand.
- Gebruik geen afzuigkap of ander toestel dat lucht uit de ruimte afvoert, tenzij de installateur voor genoeg verse lucht heeft gezorgd.

Vuur en brandstof

- Houd gordijnen, meubels, vloerkleden, brandhout en andere brandbare materialen op de voorgeschreven afstand van de haard.
- Gebruik nooit benzine, spiritus, petroleum of andere brandbare vloeistoffen om het vuur aan te steken of op te rakelen.
- Verbrand geen afval, kunststof, geverfd of behandeld hout, spaanplaat of veel papier.
- Stook de haard niet te heet: een te groot vuur vervormt het staal en beschadigt glas, lak en rookafvoer.
- Wijzig de haard of rookafvoer niet. Gebruik alleen originele onderdelen van Korflame.
- Gebruik de haard niet als het glas gebarsten of gebroken is.

Bij een schoorsteenbrand

Kenmerken: een loeiend geluid, een roodgloeiende rookafvoer, vonken of dikke rook boven uit de schoorsteen.

1. Sluit de deur en de luchtregelingen; leg bij een open haard geen hout meer bij.
2. Breng iedereen naar buiten en bel de brandweer.
3. Giet geen water in de haard of op de hete rookafvoer.
4. Gebruik de haard pas weer na controle van schoorsteen en rookafvoer door een schoorsteenveger of installateur.

2 Installatie

De installatie gebeurt door een erkende installateur volgens de plaatselijke bouw- en brandveiligheidsvoorschriften en deze handleiding; strengere plaatselijke voorschriften gaan voor.

Schoorsteen en rookafvoer

- Sluit elke haard aan op een eigen schoorsteen, zonder andere toestellen.
- De schoorsteen moet voldoende trek geven, gasdicht zijn en geschikt voor hout. Laat een bestaande schoorsteen eerst controleren en vegen.
- Gebruik een rookafvoer met de diameter van de aansluiting van de haard; nooit verkleinen. Dubbelwandige Korflame-rookafvoer: **Ø 200 mm** en **Ø 250 mm**.
- Houd de rookafvoer kort en recht, met weinig bochten, en dicht elke verbinding af.
- Gebruik bij doorvoer door plafond, dak of muur een geschikte brandwerende doorvoer, houd de voorgeschreven afstand aan en laat toegang voor reiniging.

Verse lucht

- Een houtvuur heeft een permanente, niet afsluitbare toevoer van verse lucht nodig, of een buitenluchtaansluiting volgens de installateur. Let extra op bij luchtdichte ruimten en afzuigkappen.

Inbouwhaarden

- Plaats de inbouwhaard op een vlakke, onbrandbare ondergrond die het gewicht draagt.
- Bouw de ombouw van onbrandbare materialen, zonder dat hij op de haard rust (uitzetting van het staal).
- Isoleer de ombouw binnenin met keramische wol als er brandbare wanden of plafonds dichtbij zijn.
- Ventilatieroosters: onderaan komt koele lucht binnen, bovenaan gaat warme lucht naar buiten. Nooit afdekken.
- Controleer vóór het sluiten van de ombouw of de liftdeur soepel loopt en op zijn plaats blijft.

Vrijstaande haarden

- Hangende modellen (Ufo, Kare, hangende Wine): de installateur moet controleren of plafond of dak en bevestigingen het volle gewicht van haard en rookafvoer dragen.
- Staande modellen (Kule, staande Wine) hebben een vlakke, onbrandbare, draagkrachtige vloerplaat nodig. Ze stralen naar alle kanten warmte uit: houd elke kant vrij van brandbare materialen.

3 Brandstof en eerste gebruik

Brandstof

- Stook alleen droog, onbehandeld natuurlijk hout, bij voorkeur hardhout zoals beuken, eiken of essen.
- Het hout moet een vochtgehalte **onder 20 %** hebben: kloof het en laat het minstens twee jaar overdekt drogen. Nat hout geeft weinig warmte, rookt, maakt het glas zwart en zet teer af in de schoorsteen.
- Verbrand geen steenkool, cokes, pellets, behandeld of geverfd hout, multiplex, spaanplaat, kunststof, verpakkingen of huisvuil.
- Gebruik houtblokken die in de verbrandingskamer passen zonder het glas te raken. Bewaar brandhout uit de buurt van de haard.

Eerste keren stoken

- Verwijder alle etiketten, verpakkingen en accessoires uit de verbrandingskamer en de asruimte.
- De hittebestendige lak hardt uit tijdens de eerste stookbeurten en geeft daarbij rook en geur af. Dat is normaal en onschadelijk. Ventileer de ruimte goed en houd kinderen en huisdieren buiten.
- Stook de eerste drie of vier keer een klein vuur en voer het daarna geleidelijk op. Raak de gelakte oppervlakken niet aan zolang de lak uithardt.

Goed om te weten
Staal zet uit en krimpt bij opwarmen en afkoelen, en kan daarbij tikkende geluiden maken. Dat is normaal.

4 Bediening

Aansteken

1. Verwijder overtollige as zodat de lucht kan stromen; een dun laagje as mag op de bodem blijven liggen.
2. Leg twee of drie kleine houtblokken neer, met aanmaakhout en natuurlijke aanmaakblokjes erbovenop.
3. Steek de aanmaakblokjes aan. Laat bij inbouwhaarden de deur enkele minuten op een kier tot het vuur goed brandt en het glas warm is, en sluit hem dan.
4. Leg grotere houtblokken bij zodra het aanmaakhout goed brandt.

Bijvullen

- Leg hout bij wanneer het vuur is opgebrand tot gloeiende sintels, niet bij hoge vlammen.
- Til de liftdeur langzaam op zodat de druk gelijk wordt en er geen rook de ruimte in komt. Draag een handschoen; de handgreep kan heet zijn.
- Leg telkens enkele houtblokken bij en sluit de deur weer. Vul de verbrandingskamer niet hoger dan het normale brandniveau van de houtblokken.
- Houd de deur van een inbouwhaard dicht tijdens het branden, behalve bij aansteken, bijvullen en het verwijderen van as.

Open vuur (Ufo)

- Stook kleine hoeveelheden en laat de vlammen niet boven de vuurschaal uitkomen.
- Uit een open vuur kunnen vonken springen. Houd de omgeving van de schaal vrij van brandbare materialen en laat het vuur nooit onbeheerd achter.
- Laat het vuur volledig uitbranden voordat u de ruimte verlaat of gaat slapen.

5 Verzorging en onderhoud

As

- Verwijder de as alleen als de haard koud is. As kan tot 24 uur heet blijven.
- Doe de as in een metalen emmer met deksel en bewaar die buiten, uit de buurt van brandbare materialen. Doe as nooit in een kunststof bak.

Glas en behuizing

- Reinig het glas alleen in koude toestand met een reiniger voor haardglas of een vochtige doek gedoopt in fijne houtas. Gebruik geen schuursponsjes of schrapers.
- Reinig de gelakte behuizing in koude toestand met een droge of licht vochtige zachte doek. Gebruik geen oplosmiddelen. Kleine lakschade kan worden bijgewerkt met hittebestendige kachellak.

Deur en pakkingen

- Controleer de deurpakkingen regelmatig. Een versleten of losse pakking laat ongecontroleerd lucht binnen, maakt het vuur moeilijk te regelen en moet worden vervangen.
- Controleer of de liftdeur nog soepel loopt en op zijn plaats blijft.

Schoorsteen

- Laat de schoorsteen en de rookafvoer **minstens één keer per jaar** vóór elk stookseizoen door een erkende schoorsteenveger vegen, en vaker als u de haard veel gebruikt.
- Is de haard lange tijd niet gebruikt, laat de schoorsteen dan vóór het aansteken controleren op verstoppingen (bijvoorbeeld nesten).

6 Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Er komt rook in de ruimte	Koude schoorsteen, te weinig verse lucht, verstopte rookafvoer, deur te snel geopend	Schoorsteen opwarmen met een klein vuur; raam openen of luchttoevoer controleren; schoorsteen laten vegen; deur langzaam openen
Vuur brandt slecht of gaat uit	Nat hout, te weinig lucht, te veel as	Droog hout onder 20 % vocht gebruiken; toevoer van verse lucht controleren; overtollige as verwijderen
Glas wordt snel zwart	Nat hout, te zwak vuur, deur op een kier gelaten	Droog hout gebruiken; feller stoken; deur volledig sluiten; pakking controleren
Vuur brandt te snel	Te veel trek, lekkende deurpakking	Schoorsteentrek laten controleren door de installateur; pakking vervangen
Geur en rook van de behuizing	Lak hardt uit tijdens de eerste stookbeurten	Normaal; ruimte ventileren, verdwijnt na enkele keren stoken
Liftdeur blijft niet op zijn plaats	Probleem met contragewicht of geleiding	Haard niet gebruiken; contact opnemen met de dealer

Blijft een probleem bestaan, gebruik de haard dan niet meer en neem contact op met uw dealer of Korflame, met vermelding van het model en een beschrijving van het probleem.