KORFLAME
FIREPLACE & OUTDOOR KITCHEN

NOTICE D'UTILISATION

Cheminées à bois

Sécurité, installation, utilisation et entretien des cheminées centrales à bois (Kare, Kule, Ufo, Wine), des inserts en acier et en fonte et de leurs pièces d'installation.



Lisez entièrement cette notice avant d'installer et d'utiliser la cheminée et conservez-la pour pouvoir la consulter ultérieurement.

FR

1 Consignes de sécurité

Ces consignes protègent contre l'incendie, l'intoxication au monoxyde de carbone, les brûlures et les dommages matériels.
Leur non-respect annule la garantie.

Personnes et pièce

- La cheminée doit être installée par un professionnel qualifié avant sa première utilisation.
- La vitre, la porte, le corps, la hotte et le conduit deviennent très chauds. Ne les touchez qu'avec un gant résistant à la chaleur.
- Les enfants ne doivent pas jouer près de la cheminée et doivent être surveillés lorsqu'elle fonctionne. Éloignez les animaux.
- Ne laissez jamais un feu sans surveillance, surtout un feu ouvert comme celui de l'Ufo.
- Installez un détecteur de monoxyde de carbone et un détecteur de fumée. Gardez un extincteur ou une couverture anti-feu à portée de main.
- N'utilisez pas de hotte aspirante ou d'appareil extrayant l'air de la pièce, sauf si l'installateur a prévu assez d'air frais.

Feu et combustible

- Tenez rideaux, meubles, tapis, bois de chauffage et autres matériaux combustibles aux distances réglementaires de la cheminée.
- N'utilisez jamais d'essence, d'alcool, de pétrole ou d'autre liquide inflammable pour allumer ou raviver le feu.
- Ne brûlez pas de déchets, de plastique, de bois peint ou traité, d'aggloméré ni beaucoup de papier.
- Ne surchauffez pas la cheminée : un feu trop fort déforme l'acier et abîme la vitre, la peinture et le conduit.
- Ne modifiez pas la cheminée ni son conduit. Utilisez uniquement des pièces d'origine Korflame.
- N'utilisez pas la cheminée si la vitre est fêlée ou cassée.

En cas de feu de cheminée

Signes : fort grondement, conduit rougeoyant, étincelles ou fumée épaisse en haut de la cheminée.

1. Fermez la porte et les commandes d'air ; sur une cheminée ouverte, n'ajoutez plus de bois.
2. Faites sortir tout le monde et appelez les pompiers.
3. Ne versez pas d'eau dans la cheminée ni sur le conduit chaud.
4. N'utilisez plus la cheminée avant le contrôle des conduits par un ramoneur ou l'installateur.

2 Installation

L'installation doit être réalisée par un installateur qualifié selon les règles locales de construction et de sécurité incendie et cette notice. Les règles locales plus strictes prévalent.

Conduit de fumée et raccordement

- Raccordez chaque cheminée à son propre conduit de fumée, sans autre appareil.
- Le conduit doit avoir un tirage suffisant, être étanche et adapté au bois. Faites contrôler et ramoner un conduit existant avant le raccordement.
- Utilisez un conduit du même diamètre que la buse de la cheminée, sans jamais le réduire. Le conduit double paroi Korflame existe en **Ø 200 mm** et **Ø 250 mm**.
- Faites le conduit le plus court et le plus droit possible, avec peu de coudes, et rendez chaque raccord étanche.
- À la traversée d'un plafond, d'une toiture ou d'un mur, utilisez une traversée coupe-feu adaptée et respectez la distance réglementaire. Laissez un accès pour le nettoyage.

Air frais

- Un feu de bois a besoin d'air de combustion : la pièce doit avoir une arrivée d'air frais permanente et non obturable, ou une prise d'air extérieur selon l'installateur. Pièces étanches et pièces avec hotte aspirante : attention particulière.

Inserts

- Posez l'insert sur une base plane, incombustible et assez solide pour son poids.
- Construisez l'habillage en matériaux incombustibles, sans qu'il repose sur l'insert ; l'acier doit pouvoir se dilater.
- Isolez l'intérieur de l'habillage avec de la laine céramique si des murs ou plafonds combustibles sont proches.
- Prévoyez des grilles de ventilation : en bas pour l'entrée d'air frais, en haut pour la sortie d'air chaud. Ne les couvrez jamais.
- Avant de fermer l'habillage, vérifiez que la porte relevable coulisse bien et reste en position.

Cheminées centrales

- Les modèles suspendus (Ufo, Kare, Wine suspendu) sont accrochés au plafond. L'installateur doit vérifier que le plafond ou la toiture et les fixations supportent le poids total de la cheminée et du conduit.
- Les modèles sur pied (Kule, Wine sur pied) nécessitent une plaque de sol plane, incombustible et assez solide. Une cheminée centrale rayonne de tous côtés : dégagez chaque côté de tout matériau combustible.

3 Combustible et première utilisation

Combustible

- Brûlez uniquement du bois naturel sec et non traité, de préférence du bois dur comme le hêtre, le chêne ou le frêne.
- Le bois doit avoir une humidité **inférieure à 20 %** : fendez-le et laissez-le sécher à l'abri pendant au moins deux ans. Le bois humide chauffe peu, fume, noircit la vitre et encrasse le conduit de goudron.
- Ne brûlez pas de charbon, de coke, de granulés, de bois traité ou peint, de contreplaqué, d'aggloméré, de plastique, d'emballages ni d'ordures ménagères.
- Utilisez des bûches qui tiennent dans le foyer sans toucher la vitre. Stockez le bois de chauffage loin de la cheminée.

Premières flambées

- Retirez toutes les étiquettes, emballages et accessoires du foyer et de la zone des cendres.
- La peinture haute température cuit lors des premières flambées et dégage de la fumée et une odeur. C'est normal et sans danger. Aérez bien la pièce et tenez les enfants et les animaux à l'écart.
- Faites de petites premières flambées (trois ou quatre), puis augmentez progressivement. Ne touchez pas les surfaces peintes pendant la cuisson de la peinture.

Bon à savoir
L'acier se dilate et se contracte en chauffant et en refroidissant, et peut produire des claquements. C'est normal.

4 Utilisation

Allumage

1. Retirez l'excédent de cendres pour laisser circuler l'air ; une fine couche de cendres peut rester sur la sole.
2. Disposez deux ou trois petites bûches, avec du petit bois et des allume-feu naturels par-dessus.
3. Allumez les allume-feu. Sur les inserts, laissez la porte entrouverte quelques minutes jusqu'à ce que le feu ait pris et que la vitre se soit réchauffée, puis fermez-la.
4. Lorsque le petit bois brûle bien, ajoutez des bûches plus grosses.

Rechargement

- Rechargez lorsque le feu est réduit à des braises, pas quand les flammes sont hautes.
- Relevez lentement la porte relevable pour équilibrer la pression et éviter que la fumée n'entre dans la pièce. Portez un gant ; la poignée peut être chaude.
- Ajoutez quelques bûches à la fois et refermez la porte. Ne remplissez pas le foyer au-delà du niveau normal de combustion des bûches.
- Gardez la porte de l'insert fermée pendant le fonctionnement, sauf pour l'allumage, le rechargement et le décendrage.

Feux ouverts (Ufo)

- Brûlez de petites charges et ne laissez pas les flammes dépasser de la vasque.
- Un feu ouvert peut projeter des étincelles. Dégagez les abords de la vasque de tout matériau combustible et ne laissez jamais le feu sans surveillance.
- Laissez le feu s'éteindre complètement avant de quitter la pièce ou d'aller vous coucher.

5 Entretien

Cendres

- Videz les cendres uniquement lorsque la cheminée est froide. Les cendres peuvent rester chaudes jusqu'à 24 heures.
- Mettez les cendres dans un seau métallique avec couvercle et gardez-le à l'extérieur, loin de tout matériau combustible. Ne mettez jamais de cendres dans une poubelle en plastique.

Vitre et corps

- Nettoyez la vitre uniquement à froid, avec un nettoyant pour vitres de cheminée ou un chiffon humide trempé dans de la cendre de bois fine. N'utilisez ni éponge abrasive ni grattoir.
- Nettoyez le corps peint à froid avec un chiffon doux sec ou légèrement humide. N'utilisez pas de solvants. Les petits défauts de peinture peuvent être retouchés avec une peinture pour poêle haute température.

Porte et joints

- Contrôlez régulièrement les joints de porte. Un joint usé ou décollé laisse entrer de l'air de façon incontrôlée, rend le feu difficile à régler et doit être remplacé.
- Vérifiez que la porte relevable coulisse toujours sans à-coups et reste en position.

Conduit de fumée

- Faites ramoner le conduit de fumée et le conduit de raccordement par un ramoneur professionnel **au moins une fois par an**, avant chaque saison de chauffe, et plus souvent si vous utilisez beaucoup la cheminée.
- Si la cheminée n'a pas servi depuis longtemps, faites vérifier l'absence d'obstruction du conduit (nids par exemple) avant de l'allumer.

6 Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
De la fumée entre dans la pièce	Conduit froid, manque d'air frais, conduit obstrué, porte ouverte trop vite	Réchauffer le conduit avec un petit feu ; ouvrir une fenêtre ou vérifier l'arrivée d'air ; faire ramoner ; ouvrir la porte lentement
Le feu brûle mal ou s'éteint	Bois humide, manque d'air, trop de cendres	Utiliser du bois sec à moins de 20 % d'humidité ; vérifier l'arrivée d'air frais ; retirer l'excédent de cendres
La vitre noircit vite	Bois humide, feu trop faible, porte laissée entrouverte	Utiliser du bois sec ; faire un feu plus vif ; fermer complètement la porte ; vérifier le joint
Le feu brûle trop vite	Tirage trop fort, joint de porte non étanche	Faire contrôler le tirage par l'installateur ; remplacer le joint
Odeur et fumée venant du corps	Cuisson de la peinture lors des premières flambées	Normal ; aérer la pièce, cela cesse après quelques feux
La porte relevable ne reste pas en position	Problème de contrepoids ou de guidage	Ne pas utiliser la cheminée ; contacter le revendeur

Si un problème persiste, cessez d'utiliser la cheminée et contactez votre revendeur ou Korflame en indiquant le modèle et une description du problème.